MANUALE POWER COMMANDER V





http://www.powercommander.it/it/manuali_utilizzo_pcV.php

Panoramica Finestra Software



Finestre di visualizzazione dati in tempo reale :

	F	RPM	RPM - Giri Motore.
			
	% T	hrottle	% Throttle - Posizione acceleratore.
	AFR	86888	AFR - Rapporto Aria/Benzina (stechi
	Duty %	88888	Duty % - Indica la percentuale di ape primari (PCV) riferita ad un giro di alb
	Fuel Adj	88888	Fuel Adj - Variazione effettuata dal F
	Gear	88888	Gear - Marcia inserita.
	lgn Adj	88888	Ign Adj- Variazione effettuata dal Mo
	SFM Duty %	88888	SFM Duty % - Indica la percentuale o iniettori secondari (SFM) rif.ad un giro
<mark>⊻</mark> s	FM Fuel Adj		SFM Fuel Adj - Variazione effettuata
	Creed	n n n n ñ	Speed - Indica la Velocità.
AutoTune	Speeu		Engine Temp - Indica la temperatura
Running vice Errors: 0	Network Connected		Current Map - Indica la mappa utilizz
Auto Tu Indica ch	ne Running ie l' Autotune		

I seguenti canali mostrano dati utili quando il motore è avviato:

zina (stechiometrico).

tuale di apertura degli iniettori in giro di albero a camme.

ettuata dal PcV.

tuata dal Modulo Accensione.

ercentuale di apertura degli rif.ad un giro di albero a camme.

ne effettuata dal SFM.

temperatura motore.

mappa utilizzata (1 o 2).

Indica che l'unità è alimentata

Device Errors Indica la presenza di errori

Funzioni Principali

Ricevi Mappa , Salva Mappa , Apri Mappa , Invia Mappa

Nota: Per dialogare con il PcV è sufficiente collegare il cavo USB al computer. Non è richiesta ulteriore alimentazione né di accendere il quadro/motore del veicolo.

Una volta collegato il PcV al computer cliccare su "**Table**" per visualizzare la tavola benzina automaticamente acquisita, oppure premere il pulsante "**Get Map**" e successivamente su "**Table**".

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1	.0.5.8											
Eile View Options Map Tools Power Com	mander To	ols <u>H</u> elp	6									
			Ma	p 1 - Fue	el - Cylin	der 1,2,	3,4 - Ge	ar 1,2,3	8,4,5,6			
GONORADIO	125		100			% Thrott	le					
		0	2	5	10	15	20	40	60	80	100 📩	RPM
m20-007-FBF2.pvm	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Primary Module	100	0 -10	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
🖨 🗁 Auto Tune	125	0 -10	-10	-5	-8	-2	0	0	0	0	0	
Target AFR	150	0 -10	-7	-7	-8	-6	0	0	0	0	0	
	175		-6	-4	-13	-8	-4	-13	5	-1	0	
	225	0 0	0	-5	-11	-9	-5	-9	-8	-18	-7	
	250	0 0	0	-4	-8	-4	-3	-3	-5	0	4	% Throttlo
	275	0 0	0	-5	-10	-6	-5	-6	-7	-4	-6	78 THIOLIE
	300	0 0	6	-6	-13	-12	-14	-16	-14	-11	-13	
	350	0 0	4	-12	-19	-15	-15	-22	-22	-20	-13	
	375	0 0	-4	-13	-16	-13	-13	-20	-19	-18	-13	
	400	0 0	0	-15	-17	-12	-12	-15	-15	-16	-8	
	425	0 0	0	-20	-18	-12	-9	-10	-13	-11	-6	
	475		0	-20	-10	-10	-4	-5	-4	-3	-2	
	500	0 0	0	-12	-9	-6	-5	-1	-1	6	6	
	525	0 0	0	-10	-8	-7	-4	-2	2	6	7	AFR
	≥ 550	0 0	0	-7	-8	-7	-7	-2	3	-2	-1	
	出 600		0	-8	-1	-6	-6	-2	6	-5	-4	
	625	0 0	0	-11	-7	-7	-C	-2	4	-0	-7	Duty %
	650	0 0	0	-9	-7	-7	-6	-1	3	-14	-11	
	675	0 0	0	0	-8	-7	-8	-4	0	-12	-12	
	700		0	0	-1	-8	-8	-12	-3	-12	-12	Eusl Adi
	750	0 0	0	0	-12	-11	-12	-15	-9	-20	-22	
	775	0 0	0	0	-13	-11	-14	-15	-11	-21	-27	
	800	0 0	0	0	-13	-10	-14	-16	-9	-9	-20	
	825		0	0	-14	-10	-15	-15	-10	-1	-10	Gear
	875	0 0	0	0	-12	-10	-17	-14	-12	-2	-6	
	900	0 0	0	0	-5	-11	-19	-14	-13	-5	-6	
	925	0 0	0	0	0	-11	-18	-15	-10	-7	-7	lan Adi
	950	0 0	0	0	0	-13	-18	-14	-11	-5	-3	
	1000	0 0	0	0	8	-13	-13	-14	-10	-2	4	
	1025	50 0	0	0	0	0	-19	-14	-8	4	5	
	1050	0 0	0	0	0	0	-15	-12	-7	5	10	SFM Duty %
	1075		0	0	0	0	-16	-11	-10	2	4	
🚔 Open Map 🔛 Save Map	1125	50 D	0	0	0	0	-12	-10	-11	-3	~	
	< .	1									>	SFM Fuel Adj
					м	ap 1 No	otes					
Get Map Send Map	Suzuki	i Gsyr 10	00 2011	Modello	Europe	0						
	Scaric	o comple	eto Akrap	ovic 4:2	:1 omol	ogato (D	bKiller i	nserito)				Spood
Got Table Cond Table	Filtro a	aria origi Itore Du	nale o afi noiet esc	ermarke Iusione I	t ambda i	nstallate						Speed
Get rable Senu Lable	FBF 07	7 maggio	2009		ambud I	au	-					
												AutoTune System Device Pawer Envans
2 Devices Consisted Mar Ele Ones of Survey	a secolul										Device Fr	mana 0 Mahuauli Casa ashad

Salva Mappa

Premere il pulsante " Save Map " per salvare il file sul computer.

Apri Mappa

Premere il pulsante " **Open Map** " per scegliere la mappa da caricare fra quelle presenti sul computer. Le mappe installate dal CD-Rom o scaricate dal sito vengono normalmente archiviate nella directory C:\Program Files\Power Commander 5\Maps

Invia Mappa

Premere il pulsante " Send Map " per inviare la mappa (tutte le tavole, e le note) al PcV.

Ricevi Tavola

Premere il pulsante " Get Table " per ricevere dal PCV la sola tavola selezionata sul software.

Invia Tavola

Premere il pulsante " Send Table " per inviare al PCV la sola tavola selezionata sul software.

<u>Guida all'utilizzo del PCV</u>

Maggiori informazioni ed istruzioni disponibili sul CD fornito con la centralina.

Ora che avete installato il vostro Power Commander ecco una veloce panoramica sull'utilizzo dell'unità.

Il Power Commander V viene consegnato pre-programmato con la mappa più idonea in base alla combinazione di accessori montati sulla sua moto e che il rivenditore ha comunicato al momento dell'ordine. Sul retro della centralina stessa troverete una etichetta rossa che riporta il codice della mappa inserita. **Se si necessita caricare una mappa differente occorrerà seguire i punti descritti di seguito**:

- Inserire nel computer il CD fornito. Il CD è programmato per avviare automaticamente il menu di setup nel giro di pochi secondi. (Se il menu non compare nel giro di 30 secondi è possibile andare sull'icona "Risorse del Computer" e fare doppio click, quindi doppio click su "Unità CD" ed in ultimo doppio click su "setup.exe". Questa procedura per avviare manualmente il CD).
- Perché il Power Commander possa comunicare con il computer occorre prima di tutto installare il software Power Commander Control Center. Selezionare il linguaggio Italiano cliccando sulla relativa bandierina nella parte bassa. Cliccare quindi su "Installa Software" e seguire le indicazioni sullo schermo. (Questa procedura creerà una directory denominata
 C:\Program Files\Power Commander 5 in cui il software verrà installato e successivamente memorizzate le mappe).
- E' possibile trasferire sul computer le mappe per il/i modello/i di moto desiderata/e presenti nel database sul CD. Cliccare su "PCV-Banca mappe" Selezionare la marca della moto quindi il modello. (Questa procedura installerà automaticamente le mappe del modello selezionato nella directory C:\Program Files\Power Commander 5

La versione più aggiornata del software e delle mappe sono disponibili sul sito internet <u>www.powercommander.it</u>

- Le mappe PCV non sono le stesse del PCIII. Occorrerà caricare solamente le mappe con estensione .pvm .
- Per poter inviare le mappe al Power Commander occorrerà innanzitutto collegare il cavo USB al computer ed all'unità Power Commander. Accertarsi di aver inserito fino in fondo il cavo nel PCV. Aprire il software Power Commander Control Center facendo doppio click sull'icona del computer. Cliccare su APRI MAPPA e scegliere la mappa che si vuole utilizzare dal database. Una volta che la mappa è visualizzata nella tabella premere INVIA MAPPA.
- I valori nella mappa indicano la percentuale di benzina modificata rispetto all'originale. Se si utilizza un valore di 10 nella mappa, a quel dato regime di giri / angolo farfalla la carburazione risulterà più ricca del 10% rispetto all'originale. Se il valore impostato è invece di -10 allora la carburazione risulterà più magra dell'originale. C'è quindi la possibilità di variare finemente la curva di carburazione alterando questi valori. Ci raccomandiamo di effettuare la messa a punto presso un Power Commander Tuning Center che ha la possibilità di rilevare accuratamente la curva di benzina della moto, per poterla ottimizzare attraverso ogni cella. Senza la possibilità di leggere il rapporto Aria/Benzina della moto non è possibile effettuare delle variazioni accurate alla curva di benzina.
- Se si scollega la batteria oppure si rimuove il Power Commander dalla moto la mappa non andrà persa. L'unico modo di perdere la mappa è quello di caricare un'altra mappa nell'unità.

Il Power Commander viene fornito già configurato per la Posizione Farfalla (TPS), Velocità e Posizione Marcia.

Se si verifica la necessità di riconfigurare uno di questi parametri è possibile andare nel menu STRUMENTI POWER COMMANDER -> CALIBRATE . La velocità e la posizione marcia sono stati impostati con il rapporto di trasmissione originale ed i pneumatici originali. Se si necessita di riconfigurare la velocità oppure l'indicatore conta marce è necessario mettere la moto sul cavalletto centrale posteriore oppure su un banco prova.

CALIBRAZIONE TPS

E' importante che il software PCV legga 0% Farfalla quando il motore è in temperatura di esercizio ed al minimo. Se si necessita di doverlo reimpostare accertarsi che il motore sia completamente riscaldato prima di procedere. Con il motore spento premere su Reset, aprire l'acceleratore fino al massimo e rilasciarlo, quindi premere OK. Se la moto è dotata di acceleratore a controllo elettronico fly-by-wire sarà possibile calibrare correttamente l'angolo farfalla su un banco prova.





CALIBRAZIONE VELOCITA'

Inserire nel campo "Target Speed " un valore di velocità (minimo 50 km/h). Far girare la ruota posteriore alla velocità indicata e quando la velocità è stabile cliccare su " Calibrate ", quindi su OK.

Per una regolazione più precisa si consiglia di eseguire il settaggio su un banco prova.

CALIBRAZIONE MARCIA INSERITA

Una volta calibrata la velocità è possibile calibrare la lettura marcia inserita, se desiderato. Posizionare la moto sul cavalletto centrale oppure su un banco prova ed inserire la prima marcia. Rilasciare la frizione, mantenere l'acceleratore stabile e cliccare su " Calibrate " per la marcia 1 (Gear 1). Ripetere questo punto per tutte le marce. Se la moto ha 5 marce, inserire nel campo della sesta marcia dei valori inferiori rispetto a quelli della 5[^] marcia. Cliccare OK.

Gear Ratio	Gear 🔗		
Gear 1 144.899		107.100	Calibrate
Gear 2 98.309		75.690	Calibrate
Gear 3 72.149	-	57.850	Calibrate
Gear 4 56.680	-	47.320	Calibrate
Gear 5 47.080		40.920	Calibrate
Gear 6 38.850		35.150	Calibrate



CONFIGURAZIONE

<u>Engine temp</u> – Mostra la temperatura motore letta tramite la porta J1850 oppure segnale 0-5v. <u>Pressure input</u> – Permette di impostare correzioni alla mappa basate su un segnale 0-5v.

<u>Map switch</u> – Abilita la selezione della doppia mappa se si utilizza un selettore. La funzione non deve essere abilitare se si utilizza il dispositivo Auto Tune. Quick shifter – Regolazione dei tempi di taglio.

Impostazioni in base alla marcia sono possibili solo se il software riconosce le marce.

Startup fuel – Regolazione di benzina per la fase di avviamento.

<u>Rev Xtend</u> – Abilita/Disabilita la funzione Rev Xtend (non usare in assenza del Modulo Accensione). <u>Auto Tune</u> – Configura le opzioni dell' Auto Tune.

<u>Harley ECM data</u> – Seleziona i dati J1850. Cliccare con il tasto destro tutti gli strumenti sulla schermata principale per visualizzare i dati Harley.

Enable	ed 🔽					
Sourc	e Ana	log Volt	age	+		
Table Siz	ze 9	-				
Voltage	1.135	.964	.80	.732	.645	.597
Temp	150	160	170	180	190	200
1	2.2			112		

Temperatura motore

Sui modelli Harley la temperatura motore viene visualizzata grazie ai dati J1850. Spuntare la casella "Enabled" e selezionare Harley ECM data nel campo " Source ". Per tutti gli altri modelli la temperatura motore può essere configurata attraverso l'input analogico. Con più caselle verranno configurate maggiore sarà l'accuratezza della lettura. Inserire il voltaggio rilevato con il tester sul filo di segnale analogico del sensore in relazione alla temperatura motore.

Enabled						
able Sizo	e 9 💌					
	Voltage	2.5	2.75	3.0	3.25	3.50
	Pressure	14.65	16.115	17.58	19.631	20.51
	<		dig.	(h)	- the	dig.

🔤 Quick Shifte	er Confi 🔳 🗖 🔀
Enabled	
Mode	Gear Dependent 💌
Minimum RPM	2000
Shift Interval	250
	Kill Times (mSec)
1-2 Shift	80
2-3 Shift	70
3-4 Shift	65
4-5 Shift	60
5-6 Shift	60
ок	Cancel

Pressione

E' possibile impostare delle correzioni (offset) alla mappa benzina basate su questo segnale 0-5v. Questa funzione nasce per le applicazioni turbo, ma può essere utilizzata con qualsiasi tipo di segnale 0-5v.

Inserire il voltaggio rilevato con il tester sul filo di segnale in relazione alla lettura che si vuole visualizzare sulla finestra software.

Su tutti i modelli non Harley-Davidson se si utilizza l'ingresso analogico per configurare la temperatura motore NON DEVE essere utilizzata la funzione pressione.

Cambio Elettronico

Se si utilizza il cambio elettronico accertarsi che la casella "Enabled" sia spuntata.

Se il settaggio marcia inserita è stato configurato il PCV ha la possibilità di regolare il tempo di taglio in base alla marcia inserita. Selezionare "Gear Dependent" nel menu a tendina.

Se il settaggio marcia inserita non è stato configurato il software utilizzerà lo stesso tempo di taglio per tutte le marce.

<u>Minimum RPM</u> – Regime minimo a cui il cambio elettronico può essere attivato.

<u>Shift Interval</u> – periodo di tempo fra due cambiate durante il quale il cambio elettronico non si attiva. Tempo espresso in millisecondi.

Start up Fuel

La funzione Start up fuel può essere basata sul tempo oppure sulla temperature motore. Scegliere la modalità attraverso il menu a tendina.

<u>Run Time</u> – dal primo giro di albero motore il software invierà la percentuale di benzina impostata per il totale del tempo indicato in secondi.

<u>Engine Temp</u> – il software invierà la percentuale di benzina in aggiunta alla mappa base, in base alla temperatura motore. Questa funzione può essere utilizzata solamente se la temperatura motore è stata configurata.

Auto Tune

Ogni PCV viene fornita da Dynojet già configurata per essere utilizzata con il kit Autotune. Le spiegazioni dettagliate per questi settaggi di configurazione sono fornite nella confezione dei kit di Autotune.



Harley ECM data

I dati J1850 passano attraverso ogni PCV di tutti i modelli Harley. Questo permette al software di visualizzare ogni canale elencato.

I canali velocità e temperatura motore sono già abilitati da Dynojet al momento della consegna. Per abilitare gli altri canali spuntare la casella a fianco del canale. Questi canali possono essere visualizzati sulla finestra principale del software cliccando su uno qualsiasi degli strumenti digitali.



Mo Table S	ize <mark>Rur</mark>	Temperatu Time ine Tempo	ure 💌 erature			
emp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
& Trim	0	0	0	0	0	0
	20	dis.	dir	di.	de	die

Funzione Cambio Elettronico

Tutte le unità PCV sono già predisposte per la funzione cambio elettronico.

Sulle moto il cui impianto di alimentazione originale prevede 1 solo iniettore per cilindro è sufficiente collegare il sensore Dynojet all'unità PCV.

Sulle moto il cui impianto di alimentazione originale prevede 2 iniettori per cilindro (iniettori primari o inferiori ed iniettori secondari o superiori) l'unità Power Commander controlla gli iniettori principali o inferiori.

Per avere la totale funzionalità del cambio elettronico in questo caso oltre al PCV occorre uno dei seguenti moduli aggiuntivi :

- Modulo Q.E.M. (Quickshifter End Module) o Modulo per Cambio Elettronico

Il Modulo QEM si collega agli iniettori secondari o superiori ed invia l'input per il cambio elettronico.

- Modulo S.F.M. (Secondary Fuel Module) o Modulo Carburante secondario

Il Modulo SFM si collega agli iniettori secondari o superiori e permette la gestione degli iniettori secondari o superiori, inoltre invia l'input per il cambio elettronico.

- Modulo I.M. (Ignition Module) o Modulo Accensione

Il Modulo IM si collega alle bobine di accensione, permette la gestione dell'anticipo ed invia l'input per il cambio elettronico.

Alcuni esempi di moto con doppio iniettore per cilindro che richiedono uno dei moduli aggiuntivi :

Aprilia RSV4 **	2010-2012	BMW S 1000 RR	2010-2012
Honda Cbr 600rr Cbr 1000rr	2003-2012 2004-2012	Mv Agusta F4 1000 RR **	2010-2012
Kawasaki		Suzuki	
Zx-6r	2007-2012	Gsx-r 600	2006-2012
Zx-10r	2008-2012	Gsx-r 750	2006-2012
		Gsx-r 1000	2005-2012
Yamaha		Gsx-r 1300	2008-2012
R6	2006-2012	B-King 1300	2008-2012
R1	2009-2012	Ũ	

** Il kit Power Commander V per questo modello è fornito completo di Modulo SFM.

Per abilitare la funzione Cambio Elettronico :

Cliccare nel menu Power Commander Tool -> Configure -> Feature Enables and Input Selections

🔤 Dynojet - Power Comman	nder V - 1.0.6.1									
File View Options Map Tools	Power Commander Tools	Help	_							
	Calibrate Configure	•	Featu	re Enables	al Culia s and Inpu	t Selectio	ns Ctrl+		4,5,6	
COMMAND	Manage Network	•	Engine	e Tempera	ature Input	:	Ctrl+	Alt+E	60	80
🖃 🏧 Device Network	Update Firmware Ctrl	+U	Pressu	ire Input			Ctrl+	Alt+P	0	0
📋 💼 Map Position 1	750	0	In-Fiel	d Fuel Ad	justments		Ctrl+	Alt+I	0	0
🚊 👘 🛅 Primary Module	1000	0		U	U	U	U	U	0	0
🚊 👘 🫅 Auto Tune	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target & F	B 1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Funzione Cambio Elettronico (continua)

	P	rimary Module		
eature	On/Off	Switch		Configure
Map Switch	Swi	tch Input 1	~	Configure
Quick Shifter	🔽 Swi	tch Input 2	~	Configure
Accel Pump	No	Switch Required	\sim	Configure
Startup Fuel	No	Switch Required	\sim	Configure
Rev X-tend	No	Switch Required	~	Configure
Auto Tune Switch	Swi	tch Input 1	~	Configure
Auto Tune	No	Switch Required	~	Configure
Launch Control	Swi	tch Input 2	~	Configure
Speed Limiter	Swi	tch Input 1	~	Configure

Spuntare quindi la casella **Quick Shifter** *✓* e premere il pulsante **Configure**

Nota: L'impostazione " Switch Input 2 " indica il collegamento dei due fili del cambio elettronico nelle posizioni 4 & 5 della morsettiera del PcV



Se la posizione 4 (massa digitale) fosse occupata è possibile utilizzare in alternativa la posizione 6.

Funzione Cambio Elettronico (continua)

Mode :

- Impostando la modalità **Single Time** il tempo di taglio sarà uguale per tutte le marce.
- Impostando la modalità Gear Dependent sarà possibile variare il tempo di taglio in funzione della marcia inserita.

La modalità Gear Dependent richiede l'impostazione opzionale per il riconoscimento della marcia inserita e/o velocità. (Riferirsi alle istruzioni specifiche).

💷 Quick Shifter	Configuration	×
Mode	Single Time 💌	\cap
Switch Style	Normally Closed 🛛 🗸 🗸	
Minimum RPM	3000	
Shift Interval	250	
Kill Mode	Kill Fuel Only 🛛 🗸	
<u>}</u>		2
Ki	ll Times (mSec))
All Shifts	65,000	
		٦
		_



Switch Style:

Permette di impostare le caratteristiche del sensore cambio elettronico utilizzato.

Mode Single Time Switch Style Normally Closed Minimum RPM 3000	che hanno il circuito ''Normalmente Chiuso'' Normally Closed Normally Open
Shift Interval 250	Impostare ''Normally Open'' se si utilizzano i sensori
Kill Mode 🛛 Kill Fuel and Ignitio 🗸 🚽	cod. E4-101, E4-102, E4-103, E4-104,
	E4-105, E4-107, E4-108, E4-109, E4-110
Kill Times (mSec)	che hanno il circuito ''Normalmente Aperto''
All Shifts 65,000	*** IMPORTANTE !! *** Con l'utilizzo del modulo QEM è possibile utilizzare <u>SOLAMENTE</u> i sensori che hanno il circuito " Normalmente Chiuso "

Funzione Cambio Elettronico (continua)

📟 Quick Shifter (Configuration 💶 🗖 🔀		
Mode Switch Style Minimum RPM Shift Interval Kill Mode Kill All Shifts	Single Time Normally Closed 3000 250 V Kill Fuel Only Kill Fuel Only Kill Fuel and Ignition Times (mSec) 65,000 OK Cancel	Minimum RPM Shift Interval Kill Mode Kill Fuel Only Kill Ignition O Kill Fuel and I Kill Times (mSe	 Regime minimo a cui il cambio elettronico può essere attivato. periodo di tempo fra due cambiate durante il quale il cambio elettronico non si attiva. Il tempo è espresso in millisecondi. Permette di modificare la modalità di taglio del cambio elettronico: Taglio sull'iniezione maglio sull'accensione Ignition = Taglio su iniezione e accensione ec) – Tempo di taglio impostato.

Premere il pulsante OK per memorizzare le nuove impostazioni oppure Cancel per annullarle.

Regolazione TPS

Tutte le unità PCV sono consegnate pre-regolate sul modello specifico, non è quindi necessario effettuare l'allineamento farfalla.

In caso di necessità è possibile effettuare l'allineamento seguendo la procedura indicata, per la quale si consiglia di operare su un banco prova:

- 1) Accendere il motore e portarlo ad almeno 60 gradi di temperatura.
- 2) Selezionare il menu Power Commander Tools -> Calibrate -> Throttle Position



3) La finestra mostrerà i valori attualmente impostati .



4) Per regolare diversamente premere il pulsante Reset.

Le impostazioni precedenti saranno cancellate, ed il valore del voltaggio minimo sarà automaticamente memorizzato in base al valore Sensor Voltage.

🏧 Throttle Calibratio	n	
Minimum Voltage	Sensor Voltage	Maximum Voltage
0,670 <	88838	> 0,000
Reset)K Cancel

Regolazione TPS (continua)

5) Aprire completamente l'acceleratore, il valore del voltaggio massimo verrà automaticamente memorizzato in base al segnale massimo rilevato del sensore.



Premere il pulsante **OK** per salvare i dati ed uscire.

Premendo il pulsante **Cancel** le nuove impostazioni non verranno salvate e verranno mantenute le impostazioni precedenti.

IMPORTANTE :

Sulle moto dotate di acceleratore elettronico (fly-by-wire) l'unità PCV si collega al sensore di angolo farfalla sul corpo farfallato che non è direttamente correlato al comando acceleratore gestito dal pilota.

Per questo motivo, quando si regola il TPS sul software PCV si raccomanda di settare <u>solamente la</u> <u>posizione di tutto chiuso</u> dopo che il motore è stato completamente riscaldato.

Utilizzare il pulsante freccia (<) accanto a <u>Minimum Voltage</u> per effettuare questa regolazione, quindi cliccare ok.

Non regolare la posizione Maximum Voltage se non si è sul banco prova o se non si ha la possibilità di tenere stabilmente l'acceleratore al 100% di apertura, con il motore :

- al di sopra di 8.500rpm per le Aprilia RSV 4 2009-2011
- al di sopra di 9.000rpm per le Bmw S 1000 RR 2010-2011
- al di sopra di 9.500rpm per le Yamaha R6 2006-2009
- al di sopra di 7.000rpm per le Yamaha R1 2007-2009,
- fra i 5.500 rpm ed i 9.000 rpm per la Yamaha V-Max 1700 2009

Calibrazione Velocità (Speed Input)

Perchè la funzione **Speed Input** sia utilizzabile occorre collegare l'unità Power Commander V al sensore di velocità originale del veicolo seguendo le istruzioni specifiche fornite con la centralina.

Tutte le unità PCV sono consegnate pre-regolate sul modello specifico con i rapporti originali ed il pneumatico di serie, non è quindi necessario ripetere il settaggio se non vengono variati questi parametri.

La calibrazione della velocità del Power Commander preimpostata è allineata alla velocità reale, generalmente inferiore a quella indicata dalla strumentazione originale di circa 5-10%.

In caso di necessità è possibile effettuare l'allineamento seguendo la procedura indicata, per la quale si consiglia di operare su un banco prova:

1) Selezionare il menu Strumenti Power Commander -> Calibrate -> Speed Input

🚥 Dynojet - Power Comma	nder V - 1.0.2.9					
File View Options Map Tools	Strumenti Power Command	er Ai	uto			
	Calibrate 🕨 🕨	% Ар	ertura Acce	eleratore	Ctrl+T	
	Configure 🕨 🕨	Speed	d Input		Ctrl+Alt+	-S
	Manage Network 🔸	Gear	Position		Ctrl+G	
🖃 🛲 Device Network	Undate Eirmware	Ŭ.	-	Ő	0	0
👘 📥 Map Position 1	Opdate Himware	0		U	0	
📥 🧰 naprositori i	750	0	0	0	0	0
E Primary Module	1000	0	-1	0	0	0
📔 🔄 🖂 🖂 🔲	1250	-10	1	n	0	n

2) Inserire nel campo Target Speed un valore di velocità non inferiore a 50, ad esempio 100 o 200.



3) Avviare il veicolo e verificare che il campo *Sensor Frequency (Hz)* mostri un valore progressivo in funzione della velocità.

Portare il veicolo alla velocità impostata su *Target Speed* e premere il pulsante **Calibrate**; il campo Scalar indicherà il nuovo valore, ed il campo *Current Speed* la velocità corrente.

 Premere il pulsante OK per salvare i dati ed uscire dalla funzione. Premendo il pulsante Annulla le nuove impostazioni non verranno salvate e verranno mantenute le impostazioni precedenti.

Power Commander V Calibrazione Marcia (Gear Position)

L'unità Power Commander V può riconoscere in quale marcia si trova la moto, ci sono due metodi per farlo:

a) Calcolo del rapporto Giri/Velocità (metodo più comune)

b) Acquisizione del segnale del sensore Gear Position Sensor (se presente sulla moto)

a) Impostazione per il Calcolo del rapporto Giri/Velocità.

Perché l'unità PCV possa calcolare la marcia inserita (Gear Position) è necessario che la funzione *Speed Input* sia stata abilitata e calibrata (riferirsi alle istruzioni specifiche).

Tutte le unità PCV sono consegnate pre-regolate sul modello specifico con i rapporti originali ed il pneumatico di serie, non è quindi necessario ripetere il settaggio se non vengono variati questi parametri. In caso di necessità (ad es. variazione del numero di denti della corona o del pignone) è possibile effettuare il settaggio seguendo la procedura indicata.

1) Selezionare il menu Strumenti Power Commander -> Calibrate -> Gear Position.

2) Selezionare Gear Ratio come sorgente.

🚥 Gear Calibration				
Gear Ratio	Gear 🔡	Source Gear Rat	ic 🔽	
Gear 1 0,000		Gear Rat 0,0 <u>Yoltage</u>	io	
Gear 2 0,000		0,000	Calibrate	
Gear 3 0,000		0,000	Calibrate	
Gear 4 0,000		0,000	Calibrate	
Gear 5 0,000		0,000	Calibrate	
Gear 6 0,000		0,000	Calibrate	
Advanced Align		OK	Cancel	

3) Inserire la prima marcia e rilasciare <u>completamente</u> la frizione. Non c'è un regime minimo obbligatorio a cui tenere il motore.

🔤 Gear Calibration				
Gear Ratio	Gear 👸			Premere per calibrare la prima marcia
Giear 1 90,482		81,865	Calibrate	
Giear 2 72,144		65,273	Calibrate	
Gear 3 62,524	_	56,569	Calibrate	
Gear 4 54,759		49,544	Calibrate	
Gear 5 49,241		44,552	Calibrate	
Gear 6 45,841	-	41,476	Calibrate	
Advanced Ali	gn	OK	Annulla	

Calibrazione Marcia

(continua)

4) Inserire la seconda marcia e rilasciare <u>completamente</u> la frizione.

🚥 Gear Calibration				
Gear Ratio	Gear 👸			Premere per calibrare
Gear 1 90,482		81,865	Calibrate	la seconda marcia
Gear 2 72,144		65,273	Calibrate	
Gear 3 62,524		56,569	Calibrate	
Gear 4 54,759	_	49,544	Calibrate	
Gear 5 49,241		44,552	Calibrate	
Gear 6 45,841	_	41,476	Calibrate	
Advanced Alig	gn	OK	Annulla	

5) Ripetere la procedura per tutte le marce.

Se il veicolo ha solamente 5 marce il campo "Gear 6" non sarà presente. In caso contrario dovrà essere impostato a zero (0).

6) Premere **OK** per confermare.

Nota:

Se si variano i rapporti della moto potrebbe essere necessario ripetere la taratura del segnale velocità e della marcia inserita.

b) Acquisizione del segnale del sensore Gear Position Sensor

Se la moto è dotata di sensore GPS è possibile collegare l'unità PCV (input # 2 Analogico 0-5v) direttamente al filo del segnale del sensore ed acquisirne il voltaggio.

Per alcune moto (es. Zx-10r 11-12, Bmw S 1000 R) l'unità PCV è predisposta con un filo Blu/Bianco aggiuntivo nel cablaggio PCV per questa funzione, senza dover quindi occupare l'input #2

Una volta collegata l'unità PCV al sensore GPS originale:

1) Selezionare il menu Strumenti Power Commander -> Calibrate -> Gear Position, quindi Voltage come sorgente.

🚥 Gear Calibration		
Voltage Grand Control Gear	Source Voltage 🗸	
Gear 1 0,000	0,0 Voltage	
Gear 2 0,000	0,000 Calibrate	
Gear 3 0,000	0,000 Calibrate	
Gear 4 0,000	0,000 Calibrate	
Gear 5 0,000	0,000 Calibrate	
Gear 6 0,000	0,000 Calibrate	
Advanced Align	OK Cancel	

Calibrazione Marcia

(continua)

2) Accendere il motore al minimo ed inserire la prima marcia quindi premere Calibrate

🎫 Gear Calibration					
Voltage	8888 ^{Gee}	ar 🛃 Si	ource Voltage	_	Premere per calibrare
Gear 1 0.672	1		0.608	Calibrate	
Gear 2 1.380			1.248	Calibrate	
Gear 3 1.836			1.662	Calibrate	
Gear 4 2.519	-		2.279	Calibrate	
Gear 5 3.304			2.990	Calibrate	
Gear 6 4.305		_	3.895	Calibrate	
Advanced Al	lign		OK	Cancel	

Voltaggio del sensore originale

2) Inserire la seconda marcia quindi premere Calibrate

🏧 Gear Calibration					
Voltage	88388	Gear 🛃	Source Voltage	•	
Gear 1 0.672			0.608	Calibrate	Premere per calibrare
Gear 2 1.380			1.248	Calibrate	
Gear 3 1.836			1.662	Calibrate	
Gear 4 2.519			2.279	Calibrate	
Gear 5 3.304		_	2.990	Calibrate	
Gear 6 4.305			3.895	Calibrate	
			_		
Advanced	Align		OK	Cancel	

3) Ripetere la procedura per tutte le marce.

4) Premere **OK** per confermare.

Power Commander V Funzione Pompa di Ripresa

Tutte le PCV sono dotate della funzione Pompa di Ripresa (o Accelerator Pump). Per abilitarla occorre collegare il computer al PCV tramite il cavo USB poi :

1) Cliccare nel menu Power Comr	ander Tool -> Configure -> Featu	re Enables and Input Selections
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

💷 Dynojet - Power Comman	ider V - 1.0.6.	4										
File View Options Map Tools	Power Commande	er Tools	Help									
	Calibrate		•	м.	1 E	انتا امت	lindar 1	7 Caa	. 1 7 7 4	5.6		
	Configure		÷	Featur	e Enable:	s and Inp	ut Selecti	ions Ctrl	+F			
Command	Manage Netwo	ork	•	Engine	Tempera	ature Inpu	ut	Ctrl	+Alt+E	60	80	100
🖃 🏧 Device Network	Update Firmwa	are Ctrl-	FU	Pressu	re Input			Ctrl	+Alt+P	0	0	0
📩 🗁 🚞 Map Position 1		750	0	In-Field	d Fuel Ad	justment	s	Ctrl	+Alt+I	0	0	0
📄 😑 Primary Module		1000	0		U	U	U	U	U	-0	0	0
📮 🗁 Auto Tune		1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target AF	R	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trim		1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Fuel		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	~	~	~	~	~	~		~	~	~

2) Spuntare la casella Accel Pump e premere il pulsante Configure :

		Primary Module		
eature	On/Of	f Switch		Configure
Map Switch		Switch Input 1	~	Configure
Quick Shifter		Switch Input 2	~	Configure
Accel Pump		No Switch Required	~	Configure
Startup Fuel		No Switch Required	~	Configure
Rev X-tend		No Switch Required	~	Configure
Auto Tune Switch		Switch Input 1	~	Configure
Auto Tune		No Switch Required	V	Configure

Funzione Pompa di Ripresa (continua)



Trigger :

Determina la velocità dell'acceleratore necessaria per attivare la funzione Si suggerisce di utilizzare valori compresi fra 5 (lenta) e 50 (veloce); Strada = 10, Pista = 15

Duration:

Indica per quanto tempo (rivoluzioni motore) la funzione rimarrà attivata. Si suggerisce di utilizzare valori compresi fra 5 (durata minore) e 25 (durata maggiore) ; Strada = 15, Pista = 20

Fuel Adjustment :

Indica la percentuale di benzina da aggiungere (o sottrarre) quando la funzione è attivata. Si suggerisce di utilizzare valori compresi fra 5 e 15; Strada = 10, Pista = 15

Il software permette di impostare automaticamente il valore "Trigger" in base al reale movimento dell'acceleratore (simulandolo).

Premere il pulsante **Capture** e ruotare l'acceleratore simulando la condizione di necessità. Il software automaticamente imposterà nel campo Trigger il valore rilevato.

Setaggio consigliato per uso pista:		Setaggio consigliato per uso stradale				
Trigger :	15	Trigger :	10			
Duration :	20	Duration :	15			
Fuel Adj:	15	Giri Motore:	10			

Note :

La funzione pompa di accelerazione non aumenta la ripresa o l'accelerazione ma permette di gestire una quantità extra di benzina (in aggiunta o in diminuzione) in fase di apertura di acceleratore, senza modificare la mappa benzina.

Si abilita la funzione pompa di ripresa solamente se la moto lo richiede, o se si ritiene di poter implementare o correggere l'impostazione già esistente nella centralina originale.

Una maggior quantità di benzina iniettata al momento della riapertura dell'acceleratore ed in funzione della sua velocità permette di avere una risposta più dolce e lineare in uscita di curva, o più pronta nelle variazioni più repentine.

L'effetto è di pochi decimi di secondo in funzione del settaggio impostato (Duration) e del regime di rotazione.

Un settaggio ideale consigliabile non esiste siccome dipende dal tipo di moto ma principalmente dallo stile di guida adottato.

Funzione Doppia Mappa

Tutte le PCV sono predisposte per la funzione doppia mappa, per usufruirne occorre un interruttore selettore mappe, e l'abilitazione nel software.



Il cablaggio del selettore termina con un connettore bianco, per collegarlo al PCV occorrerà tagliarlo ed inserire i due fili nelle posizioni 6 & 7 del PCV .



Collegare ora il computer al PCV tramite il cavo USB poi :

1) Selezionare il menu Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections



Funzione Doppia Mappa (continua)

2) Spuntare la casella relativa a Map Switch e premere il pulsante OK .

Primary Module							
Feature	On/Off	Switch		Configure			
Map Switch	Marka Sw	itch Input 1	*	Configure			
Quick Shifter	Sw	itch Input 2	~	Configure			
Accel Pump	No	Switch Required	~	Configure			
Startup Fuel	No	Switch Required	~	Configure			
Rev X-tend	No	Switch Required	~	Configure			
Auto Tune Switch	Sw Sw	itch Input 1	~	Configure			
Auto Tune	No	Switch Required	~	Configure			
Launch Control	Sw Sw	itch Input 2	~	Configure			
Speed Limiter 🗾 Switch Input 1				Configure			

Nota:

Per attivare la Doppia Mappa la funzione Auto Tune deve essere disabilitata.

Se l'Autotune è collegato ed abilitato il selettore mappe avrà la funzione di abilitare/disabilitare l'autoapprendimento (riferirsi alle istruzioni specifiche dell' Auto Tune).

Se la funzione Auto Tune è abilitata e si decide di utilizzare la funzione Map Switch, quando si invia la prima mappa all'unità PCV comparirà la seguente finestra :



Le tavole Autotune non sono permesse quando la funzione map switch viene abilitata. Si vuole continuare e rimuovere le tavole Auto Tune ?

Funzione Doppia Mappa (continua)

Premendo Yes sarà possibile scegliere in quale posizione caricarle.



Una volta inviate entrambe le mappe nella finestra sinistra del software sarà possibile selezionare la tavola da visualizzare.



Note:

- Il Table Cell Tracer, se abilitato, sarà visibile solo nella posizione mappa che si sta utilizzando (come da Immagine sopra).

- Spostando il selettore a manubrio l'indicazione "Current Map" varierà fra 1 e 2 solo a motore avviato.

- Le due mappe in memoria possono essere variate indipendentemente.

Una mappa (es. in posizione 1) può essere lasciata in modalità base mentre l'altra (es. in posizione 2) può essere impostata in modalità avanzata per marcia o per cilindro, oppure essere integrata con la tavola di correzione in base alla pressione o segnale 0-5v.

Importazione mappa Pc3usb

Per poter inserire nel Power Commander V (che richiede un file con estensione .pvm) una mappa creata per Pc3usb (con estensione .djm) seguire la procedura :

1) Selezionare il menu File -> Import PC3USB Map (.djm) :

🔤 Dynojet - Powe	er Commander V - 1	.0.3.2									
File View Options	Map Tools Strumenti P	ower Comman	der Aiu	ito							
Apri Mappa Ctrl+O Map 1 - Fuel - Cylinder 1,2,3,4 - Gear 1,2,3,4,5,6											
				_			% Farfa	illa			
Import PC3USB Ma	p (.djm)		0	2	5	10	15	20	40	60	80
Save Man	Christ	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ave map		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Close Map File		1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esci		1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) Selezionare la mappa Pc3usb (con estensione .djm) da importare e cliccare Apri

Open Map File					? 🛛
Cerca in:	i e333 Gsxr100	0 07-08	▼ 🗢 🔁	-11 *	
Documenti recenti Desktop Documenti Risorse del	M333-000. djm M333-000+ant. M333-002. djm M333-002. djm M333-002. djm M333-004. djm M333-006. djm M333-006. djm M333-007. djm M333-008. djm M333-009. djm M333-010. djm M333-011. djm	djm	M333-014.djm M333-015.djm M333-016.djm M333-017.djm M333-019.djm M333-502.djm M333-502.djm M333-503.djm M333-505.djm M333-506.djm M333-508.djm		Tipo: Dynojet F Dimensione: 6, Data ultima mo
			M333-309.0jii		
Hisorse di rete	Nome file:	M333-501.djm		_	Apri
Map Version 280 2007 Suzuki GSX Stock exhaust Stock air filter Dynojet 02 elimin.	ipo file: D R1000 European mo ator fitted	PC3USB Map File (.djm) del		•	Annulla

E' ora possibile inviare la mappa al PcV oppure salvarla sul computer.

Verifica della Versione Firmware

L'installazione di un modulo aggiuntivo all'unità PCV può richiedere un aggiornamento del firmware. Per verificare questa necessità controllare prima la versione presente nel dispositivo.

A questo indirizzo internet è sempre disponibile la versione più aggiornata del software e del firmware : http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_v_downloads.aspx

- Collegare il cavo USB all'unità PcV ed avviare il software PCV Control Center.
- Selezionare il menu View Device Informations



Se al dispositivo PCV non è collegato nessun accessorio opzionale la finestra sarà come di seguito :



Se al dispositivo PCV è collegato il modulo aggiuntivo SFM (per la gestione degli 8 iniettori) la finestra sarà come di seguito :



Se al dispositivo PCV è collegato il modulo aggiuntivo Autotune (per l'automappatura) la finestra sarà come di seguito (nell'esempio è installato un kit Autotute con doppia sonda lambda) :

Device Information	
Primary Power Commander V Interface: USB Hardware Version: 1 Bootloader Version: 0.0.0.19 Versione Firmware: 0.1.4.0 Guid: 8BFF58944859702BFC7770934A15A687 Numero di Serie: 100202004114 Model Number: B12-001 Map Type: 306 Wideband 2 Interface: Expansion Port Bus ID: 0 Bootloader Version: 1.1 Versione Firmware: 1.2 Wideband 2 Interface: Expansion Port Bus ID: 0 Bootloader Version: 1.1 Versione Firmware: 1.2 Wideband 2 Interface: Expansion Port Bus ID: 0 Bootloader Version: 1.1 Versione Firmware: 1.2	OK

Power Commander V Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensione

Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware sulle unità PcV, SFM o Modulo Accensione.

Il file firmware è disponibile sul CD-Rom fornito con il modulo acquistato.

A questo indirizzo internet è sempre disponibile la versione più aggiornata del software e del firmware : http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_v_downloads.aspx

Nota: I moduli PCV, SFM (Carburante Secondario) e IM (Modulo Accensione) collegati assieme devono avere la stessa versione firmware. Utilizzare lo stesso file firmware per tutti i moduli. L'aggiornamento di ogni modulo deve essere fatto singolarmente.

Collegare il cavo USB all'unità da aggiornare ed avviare il software PCV Control Center.



1) Selezionare il menu Strumenti Power Commander -> Update Firmware :

2) Selezionare il modulo che si intende aggiornare quindi premere Update

🚥 Update Device Firmware	
Connected devices available for update	
PCV Primary Module	Update
	Show Details
0%	
*Warning - Do not disconnect device during	update
	Close

Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensiona (continua)

3) Selezionare il file firmware e cliccare Apri.

(Il file del firmware è presente sul CD-Rom del Power Commander, e comunque sempre aggiornato scaricabile dal sito internet) :

Apri		? 🛛
Cerca in:	Firmware 💌 🗢 🖻 📸	
Documenti recenti Desktop Documenti Risorse del computer	PC5 Moto v0.1.10.6.pvu	
		>
Risorse di rete	Nome file: PC5 Moto v0.1.10.6.pvu	Apri
	<u>I</u> ipo file: PC Update File (.pvu)	Annulla

4) Attendere il completamento dell'operazione (Update Completed 100%) e cliccare Close.

🚥 Update Device Firmware	
Connected devices available for update	
PCV Primary Module	Update
	Show Details
Update Completed	
100%	
	Close

- *Nota:* Se l'operazione non dovesse andare a buon fine, ripetere la procedura dall'inizio fino al Completamento (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).
- *Nota 2:* Se persiste il problema riavviare il computer e ripetere l'operazione l'operazione (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).
- *Nota 3:* La prima volta che viene effettuato un aggiornamento firmware su un computer l'operazione verrà interrotta causa aggiornamento automatico dei driver, sarà necessario riavviare il computer e ripetere l'operazione (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).

Kit Autotune con doppia sonda lambda, Installazione

Importante :

A) Se la moto è dotata del sistema di antinquinamento (valvola PAIR. AIS, ecc.) che inietta aria fresca nei condotti di scarico, <u>occorrerà disabilitarlo</u> (es. occludendo il/i tubo/i di passaggio aria)

B) Se il veicolo è dotato di sonda lambda allo scarico, essa dovrà essere scollegata secondo le indicazioni specifiche per il modello.

- 1) Posizionare i moduli Autotune in prossimità dell'unità PCV.
- 2) Avvitare le sonde lambda sullo scarico e collegare i cavi lambda alle sonde tramite il connettori specifici.
- 3) Collegare i cavi delle sonde lambda (6 fili colorati) alle rispettive posizioni nelle morsettiere dei moduli Autotune.
- *Nota:* La sonda lambda del cilindro di **Sinistra** oppure **Anteriore** deve essere collegata al modulo AutoTune con il numero 1 e prenderà i riferimenti di **Cilindro/Tavola 1**.



- 4) Collegare i due fili di colore ROSSO dei moduli Autotune ad un positivo 12v sotto chiave (ad esempio sul cablaggio del fanale posteriore oppure dell'interruttore stop posteriore.
- 5) Collegare i due fili di colore NERO al terminale negativo della batteria. *Nota:* Se è presente un unico connettore che riunisce i 4 fili sarà sufficiente tagliarlo ed eliminarlo.
- 6) Collegare il modulo Autotune 1 al modulo Autotune 2 utilizzando uno dei due cavi CAN inclusi nella confezione. Utilizzare il cavo lungo o corto a seconda della necessità specifica. E' indifferente quale porta CAN viene utilizzata.



- 7) Utilizzare l'altro cavo CAN per collegare il modulo Autotune 1 all'unità PCV. E' indifferente quale porta CAN viene utilizzata.
- 8) Inserire il tappo terminale CAN nella porta rimasta libera dell'unità PCV oppure indifferentemente del modulo Autotune 2.
- 9) Inserire le protezioni in gomma nella morsettiera dei moduli Autotune, asportando l'estremità pretagliata.

Impostazioni software

Una volta collegati i moduli all'unità PCV collegarla al computer tramite il cavo USB.

- 10) Avviare il software PCV Control Center, versione 1.0.3.2 o superiore.
- 11) Salvare la mappa attuale sul computer, occorrerà in seguito riprendere i valori dalle tavole.

12) Selezionare il menu Strumenti Power Commander -> Configure -> Auto Tune

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1.0.3.2									
File View Options Map Tools	5trumenti Power	Command	ler Ai	uto					
Terrendard	Calibrate		_ •]	Ыла	1 Eus	Culiny	lar 1 C		3,4,5,6
	Configure		•	Engine T	emperatu	re Input	Ctrl+Alt+	Æ 🧮	
	Manage Netw	vork	•	Pressure	Input		Ctrl+Alt+P		40
🖃 🏧 Device Network	Update Firmw	vare Ctrl+	-U	Map Swi	tch		Ctrl+Alt+	м	0
🛛 🗁 Map Position 1		750	0	Quick Sh	ifter		Ctrl+Alt+	Q	0
🛛 🗁 Primary Module		1000	10	Accel Pu	mp		Ctrl+Alt+	-c 🗌	0
Auto Tune		1250	10	Startup Fuel			Ctrl+Alt+F		0
Target AFR	ł	1500	10	Rev X-te	nd		Ctrl+Alt+X		0
		1750	10	Auto Tur	ne		Ctrl+Alt+	A	11
		2000	0 5		17	1.2			7
		2250	0	12	7	12	11	10	16
		2500	0	11	11	11	10	9	8
		2750	0	10	13	15	11	8	6
i 🗰 I able		3000	0	10	11	13	12	9	8

13) Spuntare la casella **Enabled** e selezionare " 2 " nel campo **Number of O2 Sensors**, e premere **OK** :

🔤 Auto Tune Configuration 🛛 🔲 🗖 🔀
Enabled 🔽
Enable Hardware Switch 🔳
Require Run Time ▼ Minimum Run Time (sec) 60,000
Require Engine Temp
Minimum Temp 0,0
Max Enrichment Trim (%) 20 Max Enleanment Trim (%) 20
Number of 02 Sensors 2
OK Annulla

14) Comparirà il seguente messaggio :



Il numero delle sonde lambda utilizzate per l'auto tune sta per essere cambiato. Ciò richiede la variazione delle tavole auto tune nel dispositivo. Si vuole procedere e cambiare la mappa nel dispositivo ?

Attenzione: Questa procedura sovrascriverà le attuali tavole auto tune nel dispositivo.

15) Premere Yes .

La mappa PCV è ora configurata con l' auto tune in modalità Dual Sensor **BASE** ovvero una tavola di riferimento Target AFR e due tavola Trim, una specifica per ogni cilindro.

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1.0.3.2									
<u>File View Options Map Tools Strumenti Power Commander Aiuto</u>									
			Map 1	- Auto T	une - Ta	rget AFI	R - Cylir		
COMMANDER V						% F	arfalla		
			0	2	5	10	15		
		500	0	0	0	0	0		
□ □ ·· 🛅 Map Position 1		750	0	0	0	0	0		
□··· Primary Module		1000	0	0	0	0	0		
🔁 👝 Auto Tune		1250	0	0	0	0	0		
🔁 🛅 Cylinder 1		1500	0	0	0	0	0		
····· 🎹 Trim		1750	0	0	0	0	0		
🖻 🛅 Cylinder 2		2000	0	0	0	0	0		
Trim		2250	0	0	0	0	0		
Internet AFR		2500	0	0	0	0	0		
🖻 🖷 📛 Fuel		2750	0	0	0	0	0		
📮 🚞 Cylinder 1		3000	0	0	0	0	0		
International International International International International International International International		3250	0	0	0	0	0		
🖻 👘 🚞 Cylinder 2		3500	0	0	0	0	0		
🦾 Table		3750	0	0	0	0	0		

16) Se si vuole avere due tavole Target AFR (una diversa per ogni cilindro) occorrerà passare alla modalità avanzata. Selezionare il menu **Map Tools -> Advance/Demote Map**

Dynoiet - Dower Commander V - 1 0 3 2									
- Dynojet - Powe	er comma	ilder v - i	.0.3.	2					
File View Options	Map Tools	Strumenti P	ower '	Commar	nder Aiul	to			
L-X-XV	Advance	e/Demote Ma	P		Map 1	- Auto T			
CON	Pressure	e Table(s)	•						
	Auto Tu	ne Tables	•		0	2			
Device Netw				500	0	0			

17) Nel campo Target AFR Tables selezionare Cylinder Advanced

🔤 Advance/Demote M	lap	
RPM Resolution	250 💌	
SFM Mapping Mode	Not Present 👻	
First Tables	or 1 41 1	
Fuel Lables	Cylinder Advanced	×
Ignition Tables	Not Present	~
Target AFR Tables	Cylinder Advanced	~
Auto Tune Method	PCV Only	~
Device Memory Usage	: 11% OK	Annulla

18) Ora si potranno gestire due tavole Target AFR differenti :

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1.0.3.2					
<u>File V</u> iew <u>O</u> ptions <u>M</u> ap Tools Strumenti <u>P</u> ower Commander <u>A</u> iuto					
File Wew Options Map Tools Strumenti Power Commander Aluto Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Construction of the structure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Image: Constructure Ima					
Evel Cylinder 1					

19) Inviare la mappa al Power Commander V.

Reinserimento tavole Auto Tune e/o Fuel

- 20) Per reinserire i valori delle tavole benzina e/o riferimento Target AFR presenti nella mappa iniziale è possibile copiarli dalla mappa originariamente inserita e salvata in precedenza sul computer.
- 21) Aprire la mappa salvata sul computer, selezionare la tavola Target AFR, cliccare con il tasto DESTRO sulla tavola, quindi selezionare **Select All** :



22) Cliccare nuovamente con il tasto DESTRO e selezionare COPY

						ーるト	artalla	
	2		5	10		15	20	
500			0	0		0	0	
750	1		Select All	Ctrl+A		0	0	
1000					_	0	0	
1250	13	8	Сору	Ctrl+C	:	0	0	
1500	13	E	Paste	Ctrl+V		0	0	
1750	13		Paste Spe	ecial	١	3,2	13,2	
2000	13		13.5	13.2	_	3.2	13.2	

Questo permetterà di memorizzare nel computer i valori della tavola Target AFR.

- 23) Richiamare dal PCV la mappa (pulsante Ricevi Mappa)
- 24) Selezionare la tavola Tagret AFR , quindi cliccare con il tasto DESTRO sulla tavola, poi selezionare Select AII :

				- % F	artalla	
	2	5	10	15	20	
500	0		•	<u> </u>	0	
750	0	Select (All Ctri	+A	0	
1000	0	Copy	Chel	+C	0	
1250	0		- Cur		0	
1500	0	🖻 Paste	Ctrl	+	0	
1750	0	Paste S	Special	- F 📗	0	
2000	0	0	0	0	0	

25) Cliccare nuovamente con il tasto DESTRO e selezionare PASTE .

				% H	artalla	
	2	5	10	15	20	
500	0		•	0		
750	0	Select All	Ctrl+/	4 👔	0	
1000	1	Copy	Challer	_ 0	0	
1250	0 🚽	≡ Copy N	Curte	- 0		
1500	1	Paste	Ctrl+	۷ 0	0	
1750	0	Paste Spe	ecial	۰ ا	0	
2000	0	0	0	0	0	

- 26) Inviare la mappa al Power Commander V
- 27) Ripetere la stessa procedura per la seconda tavola Target AFR e/o eventualmente per le tavole benzina.

Impostazioni software per Autotune

Modalità Avanzata con Modulo SFM (Modulo Carburante Secondario)

L'unità PCV può essere impostata per correggere solamente la tavola benzina del PCV oppure contemporaneamente anche quella del modulo SFM che controlla gli iniettori secondari.

Importante: <u>Se è collegato anche il Modulo SFM occorrerà alimentarlo collegando un secondo cavo USB</u> oltre a quello collegato all'unità PCV.

- 1) Avviare il software PCV Control Center, versione 1.0.3.2 o superiore.
- 2) Selezionare il menu Map Tools -> Advance/Demote Map.
- Per differenziare la tavola benzina degli iniettori inferiori (PCV, Modulo Primario) da quella degli iniettori superiori (SFM, Modulo Secondario) occorre selezionare Advanced nel campo SFM Mapping Mode.

🔤 Advance/Demote M	lap	
RPM Resolution	250 💌	
SFM Mapping Mode	Advanced 🗸	
Fuel Tables	Advanced Base	~
Ignition Tables	Not Present	~
Target AFR Tables	Base	~
Auto Tune Method	PCV Only	~
Device Memory Usage	: 12% OK	Annulla

 Se nel campo Auto Tune Method è selezionato PCV Only si avrà la tavola Trim solo di seguito alla tavola benzina del modulo primario (PCV). In questa modalità l' Auto Tune corregge solamente la tavola benzina degli iniettori primari (inferiori).

🔤 Dynojet - Power Commander V - 1.().3.3								
<u>File V</u> iew <u>O</u> ptions <u>M</u> ap Tools Strumenti <u>P</u> o	wer Commar	nder <u>4</u>	<u>A</u> iuto						
			Мар	1 - Fuel	- Cyline	der 1,2,	3,4 - Ge	ear 1,2,3	3,
COMMANDER						% Farfall	а		
		0	2	5	10	15	20	40	
E 📟 Device Network	500	0	0	0	0	0	0	0	
🛛 🗁 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	
📮 🗁 Primary Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	
🗎 🗁 🦰 Auto Tune	1250	0	0	0	0	0	0	0	
Target AFR	1500	0 (1.0	Tavol	a Trin	ànr	eent		
1 🛄 Trim	1/50	U	La	Tavo		le pro	in D	SV I	
🖻 👘 🛅 Fuel	2000	0	solo b	ber la	tavola	benz	ina P		
Internet Table	2250	0	0	11	16	12	8	4	
🖻 👘 🚞 Secondary Module	2500	0	0	14	15	13	11	3	
🗎 🗁 🦳 Fuel	2750	0	0	17	18	14	15	1	
i 🔢 Table	3000	0	0	16	18	12	12	6	
	3250	0	0	19	16	17	20	11	
	3500	0	0	22	19	20	20	13	
	3750	0	0	23	20	18	16	7	

5) Perché l'Auto Tune corregga entrambe le tavole benzina del PCV e del modulo SFM selezionare **PCV and SFM** nel campo Auto Tune Method.

Advance/Demote M	lap 🔲 🗖 🔀
RPM Resolution	250 💌
SFM Mapping Mode	Basic 💌
Fuel Tables	Base
Ignition Tables	Not Present 🗸
Target AFR Tables	Base 🗸 🗸
Auto Tune Method	PCV Only
Device Memory Usage	PCV Only PCV and SFM UK Annulla

6) In questa modalità l' Auto Tune corregge contemporaneamente le tavole benzina degli iniettori primari (inferiori) e secondari (superiori).

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1.	0.3.3								
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>O</u> ptions <u>M</u> ap Tools Strumenti <u>P</u> o	ower Comma	nder <u>A</u>	iuto						
			Мар	1 - Fuel	- Cyline	der 1,2,	3,4 - Ge	ear 1,2,3	3,
COMMANDER						% Farfall	a		
		0	2	5	10	15	20	40	
	500	0	0	0	0	0	0	0	
□ ··· 👝 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	
📮 🗁 Primary Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	Γ
🛱 🗁 Auto Tune	1250	0	0	0	0	0	0	0	Γ
TH Target AFR	1500	0	0	12	8	7	0	0	F
····· Trim	1750	0	0	12	18	10	2	0	F
🖻 🗁 Fuel	2000	0	a tav	ola Tr	im è p	reser	nte	0	t
Table	2250		ner il	mod		Ved	··· -	4	t
🚊 👘 👝 Secondary Module	2500	0		max il	ulo i c			3	t
🖕 👝 Auto Tune	2750	<u> </u>	anche	perii	moau	10 21		1	t
In Trim	3000	ň	0	16	19	12	12	6	⊢
⊢⊫ Fuel	2250		0	10	10	17	20		⊢
Table	3230		0	19	16	17	20	11	┝
- Table	3500	0	0	22	19	20	20	13	-
	3750	0	0	23	20	18	16	7	

7) Una volta impostata la configurazione desiderata premere Invia Mappa.

Impostazioni software per Autotune

Modalità Avanzata per marcia

L'unità PCV può essere impostata perché l' Auto Tune corregga automaticamente e separatamente la tavola benzina per ogni marcia.

Per impostare l'unità PCV nella modalità Avanzata per Marcia riferirsi alle sezioni specifiche.

Importante: <u>Se è collegato anche il Modulo SFM occorrerà alimentarlo collegando un secondo cavo USB</u> oltre a quello collegato all'unità PCV.

- 1) Avviare il software PCV Control Center, versione 1.0.3.2 o superiore.
- 2) Salvare la mappa attuale sul computer, occorrerà in seguito riprendere i valori dalla tavola Target AFR.
- 3) Selezionare il menu Map Tools -> Advance/Demote Map.
- 4) Nel campo Fuel Tables selezionare Gear Advanced.

🚥 Advance/Demote M	lap 📃 🗖 🔀
RPM Resolution	250 💌
SFM Mapping Mode	Basic 💌
Fuel Tables	Base 🗸
Ignition Tables	Base Cylinder Advanced
Target AFR Tables	Gear Advanced Cylinder & Gear Advanced
Auto Tune Method	PCV Only
Device Memory Usage	: 12% OK Annulla

5) Nel campo Target AFR Tables selezionare Gear Advanced.

💷 Advance/Demote M	lap	
RPM Resolution	250 👻	
SFM Mapping Mode	Basic 🛛 👻	
Fuel Tables	Gear Advanced	~
Ignition Tables	Not Present	~
Target AFR Tables	Base	~
Auto Tune Method	Base Gear Advanced	
Device Memory Usage	: 55% OK	Annulla

🔤 Dynojet - Power Commander V - 1.0.3.3 File View Options Map Tools Strumenti Power Commander Aiuto Map 1 - Fuel - Cylinder 1,2,3,4 - Gear 1 העוצוענואנס % Farfalla 🖃 🏧 Device Network 🗄 🛅 Map Position 1 🗄 👝 Primary & Secondary Module 🛱 👘 🧰 Auto Tune 🖶 👝 Gear 1 - Trim 🛱 🔚 Gear 2 n n n n n n A 🕂 Target AFR - 🛄 Trim 🖨 🗁 Gear 3 - Target AFR Tavole Target AFR e Trim Trim 🛱 👘 🧰 Gear 4 per ogni marcia Target AFR Trim

Ė... 👝

Target AFR

🛅 Target AFR

Trim

🖻 👘 🫅 Gear 6

6) Per ogni Marcia inserita sarà ora disponibile una Tavola Target AFR ed una Tavola Trim :

- GiriMin Trim 🖻 🗀 Fuel 🖨 🤭 🤤 🔤 Table 🚊 💼 Gear 2 - 🛄 Table 🖻 🛅 Gear3 Tavole Benzina 📲 Table 🖻 🛅 Gear 4 per ogni marcia - 🔃 Table 📮 📄 Gear5 📲 Table 🖻 📄 Gear 6 n 🛅 Table n n n n n n A n
- Se è presente anche il modulo SFM (Modulo Carburante Secondario) è possibile differenziare 7) ulteriormente la mappa benzina oltre che per marcia inserita anche per iniettori principali e secondari. Selezionare il menu Map Tools -> Advance/Demote Map, selezionare Advanced nella finestra SFM Mapping Mode, quindi selezionare PCV and SFM nella finestra Auto Tuhne Method:

🏧 Advance/Demote M	iap	
RPM Resolution	250 💌	
SFM Mapping Mode	Advanced 🛛 👻	
Fuel Tables	Gear Advanced	×
Ignition Tables	Not Present	~
Target AFR Tables	Gear Advanced	~
Auto Tune Method	PCV Only	~
	PCV Only	/
Device Memory Usage	PCV and SFM	Annulla

8) Per ogni Marcia inserita sarà ora disponibile la Tavola Target AFR per ogni marcia, la tavola Trim per gli iniettori inferiori e la tavola Trim per gli iniettori superiori.



Reinserimento tavole Auto Tune e/o Fuel

- 9) Per reinserire i valori delle tavole benzina e/o riferimento Target AFR presenti nella mappa iniziale è possibile copiarli dalla mappa originariamente inserita e salvata in precedenza sul computer.
- 10) Aprire la mappa salvata sul computer, selezionare la tavola desiderata (es. Target AFR), cliccare con il tasto DESTRO sulla tavola, quindi selezionare **Select All** :

				% h	artalla	
	2	5	10	15	20	
500	<u>^</u>	0	•	0	0	
750		Select All	Ctrl+A	0	0	Γ
1000	' 🗈	Copy	Childre	0	0	
1250	1:	Coby	Curre	0	0	L
1500	1: 🖻	Paste	Ctrl+V	0	0	
1750	13	Paste Spe	tial	13,2	13,2	
2000	13,5	13,5	13,2	13,2	13,2	L

11) Cliccare nuovamente con il tasto DESTRO e selezionare COPY :

				- % F	artalla	
	2	5	10	15	20	
500	0	0	0	0	0	
750	0	Select All	Ctrl+A	0	0	
1000	0	b		0	0	
1250	13	🖹 Сору	Ctrl+C	0	0	
1500	13	🛃 Paste	Ctrl+V	0	0	
1750	13	Paste Spe	cial 🕨 🕨	3,2	13,2	
2000	13,5	13,5	13,Z	13,2	13,2	

Questo permetterà di memorizzare nel computer i valori della tavola dei valori.

- 12) Richiamare dal PCV la mappa (pulsante Ricevi Mappa).
- 13) Selezionare la tavola su cui si vogliono mettere i valori (es. Target AFR sotto Gear 1), quindi cliccare con il tasto DESTRO sulla tavola, poi selezionare Select AII :

				~ ~ .	Farfalla	
	2	5	10	15	20	
500	0		•	<u> </u>	0	
750	0	Select (All Ctri	+A	0	
1000	0	Ba Copy	Chel	+6	0	
1250	0		cui		0	
1500	0	🖪 Paste	Ctri	+V	0	
1750	0	Paste 9	Special		0	
2000	0	0	0	0	0	

14) Cliccare nuovamente con il tasto DESTRO e selezionare PASTE :

				% H	artalla	
	2	5	10	15	20	
500	0	<u> </u>		-0	0	
750	0	Select All	Ctrl+A	0	0	
1000	0	Copu	CHUC	0	0	
1250	0 ~	≡ copy	Curte	0	0	
1500	0	Paste	Ctrl+V	0	0	
1750	0	Paste Spe	cial	۰ (0	
2000	0	0	0	0	0	

- 15) Ripetere la stessa procedura dal punto 7 per tutte le altre tavole Target AFR e Fuel .
- 16) E' ora possibile eventualmente modificare i valori Target AFR specifici per ogni marcia.
- 17) Inviare la mappa al Power Commander V.

Individuazione e Risoluzione problemi funzionamento kit Autotune

Per verificare se l' Autotune funziona :

1) Collegare il computer al PCV e accendere il motore.

2) Verificare che <u>dopo 15 secondi circa</u> compaia un valore Utile e variabile nella casella monitor " <u>AFR</u> " Per valore utile è inteso un valore compreso fra 10,0 e 24,0 e che varia in continuazione (normalmente fra 12,0 e 14,0).

Nota: Se il valore visualizzato è inferiore a 10.00 oppure superiore a 18.00 l'autotune non effettua correzioni.

Se la casella AFR mostra valori variabili fra 16.00 e 18.00 è probabile che non sia stato chiuso il sistema di immissione aria secondaria (rif. istruzioni di installazione Autotune) oppure potrebbe essere presente un'aspirazione di aria nell'impianto di scarico.



Soluzione dei problemi :

Per prima cosa scaricare ed installare la versione aggiornata del software Power Commander V, utilizzare la **1.0.6.1** o superiore (attualmente 1.0.6.4) dal sito internet <u>www.powercommander.it</u> > Software > Download .

Verificare ed eventualmente aggiornare la versione Firmware del PCV (menu **View > Device Information**) con la **0.1.4.0** o superiore (attualmente 0.1.9.2) : <u>www.powercommander.it</u> > Firmware > Download.

Per aggiornare la versione firmware utilizzare il menu Power Commander Tools > Update Firmware.

Accendere nuovamente il motore e verificare se dopo 15 secondi circa compare il valore utile e variabile nella casella monitor " <u>AFR</u> "

Se nella casella monitor AFR compare e rimane fisso 0.00 :

- Il cavo di collegamento CAN fra PcV e modulo Autotune non è collegato o non lo è correttamente. Verificare il collegamento.

- Il connettore terminale CAN non è stato installato. Installare il connettore terminale CAN fornito con la confezione dell' Autotune. NOTA !!: Il connettore terminale CAN non è il tappo di protezione in gomma :



Se nella casella monitor AFR compare e rimane fisso 9.99 :

- Scarsa o mancata alimentazione del modulo Autotune. Spegnere il motore e collegare temporaneamente il cavo ROSSO del modulo autotune ed il NERO direttamente ai poli della batteria e verificare nuovamente il funzionamento del modulo.

Se la casella monitor AFR mostra un valore utile ma la tabella TRIM rimane sempre a zero anche dopo aver utilizzato il veicolo occorrerà ricercare il problema nell'impostazione del software.

Se nella casella monitor AFR compare un valore utile ma l'autotune non corregge :

- La tavola Target AFR non è compilata ed ha tutti i valori a ZERO.

- La tavola Target AFR è compilata a video ma non è stata inviata al Power Commander.

Verifiche impostazioni software :

- La Tavola Target AFR deve contenere i valori target, dove fosse presente il valore " 0 " l'autotune non è attivo.

Esempio di tavola Target AFR compilata :

	% Throttle											
		0	2	5	10	15	20	40	60	80	100	
	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΡM	1500	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
œ	1750	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
	2000	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
	2250	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
	2500	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
	2750	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
	3000	0	0	13,4	13,4	13,4	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	

Nota : L'indicatore "Auto Tune Running" presente nella parte inferiore destra del software si attiva quando : - E' trascorso il tempo impostato in "Minimun Run Tine" (default = 60 secondi)

- Il motore sta funzionando in un range di RPM e %Throttle in cui sia impostato un valore Target AFR (normalmente non al regime del minimo).



- La funzione Auto tune deve essere abilitata (menu **Power Commander Tools** > **Configure > Feature Enables and Input Selections**) la casella relativa alla funzione **Auto Tune** deve essere spuntata.

- Nello stesso menu la funzione **Auto Tune Switch** deve essere abilitata <u>SOLAMENTE</u> se è collegato un interruttore o selettore mappe.

- Se la funzione Auto Tune Switch è abilitata ma non è collegato un interruttore selettore mappe l' Autotune non si attiva.

- Se la funzione Auto Tune Switch è abilitata ed è collegato un interruttore selettore mappe l'Autotune si attiva quando l'interruttore chiude il circuito.

- Nel menu a tendina della funzione **Auto Tune Switch**, se attivata, deve essere impostato "**Switch Input 1**" significa che i due terminali dell'interruttore o selettore mappe sono collegati agli input 6 & 7 sulla morsettiera dell'unità PcV.

	Pri	imary Module					
Feature	On/Off	Switch		Configure			
Map Switch	Swit	ch Input 1	*	Configure			
Quick Shifter	Swit	ch Input 2	~	Configure			
Accel Pump	No 9	Switch Required	V	Configure	-		
Startup Fuel	No S	Switch Required	~	Configure			
Rev X-tend	No S	Switch Required	~	Configure			
Auto Tune Switch	Swit	ch Input 1	~	Configure			
Auto Tune	V No S	Switch Required	~	Configure			
Launch Control	Swit	ch Input 2	~	Configure			
Speed Limiter	Swit	ch Input 1	~	Configure			

- Cliccare il pulsante **Configure** della funzione Auto Tune.

- La funzione **Require Run time**, se abilitata, deve avere un valore di secondi (sec) 60,000 oppure 120,000 ecc. (non 60000,000).

- La funzione **Require Engine Temp** deve essere disabilitata. E' possibile abilitarla solo se è stato collegato il filo opzionale ed impostata la funzione per l'acquisizione temperatura motore (riferirsi alle istruzioni di installazione del PcV).

- I campi **Max Enrichment/Enleanement Trim (%)** devono essere impostati con valori compresi fra 1 a 49 (default 20/20).

- Il campo **Number of O2 Sensors** deve essere impostato con **1** se l' Auto Tune installato ha una sola sonda oppure con **2** se se l' Auto Tune installato ha la doppia sonda.



Funzione Startup Fuel (versione software 1.0.6.1)

Questa funzione permette di apportare ulteriori correzioni alla mappa (arricchire o smagrire) al momento dell'avviamento del motore, oppure in funzione della temperatura del motore stesso..

Per abilitare la funzione sul software :

1) Cliccare il menu Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections.

	P	rimary Module		
eature	On/Off	Switch		Configure
Map Switch	Swi	tch Input 1	*	Configure
Quick Stater	Swi	tch Input 2	~	Configure
Accel Pump	No No	Switch Required	~	Configure
Startup Fuel	V No	Switch Required	\sim	Configure S
Rev X-tend	No	Switch Required	~	Configure
Auto Tune Switch	Swi	tch Input 1	~	Configure
Auto Tune	No	Switch Required	~	Configure
Launch Control	Swi	tch Input 2	~	Configure
Speed Limiter	Swi	Switch Input 1		Configure

2) Spuntare la casella relativa alla funzione Startup Fuel.

3) Premere il pulsante Configure.

4) Se si vuole aggiungere/sottrarre benzina per un tempo predefinito dall'avviamento del motore:

- Selezionare la modalità Run Time.
- Impostare la durata (espressa in secondi) nel campo Run Time (sec).
- Impostare la quantità di benzina da variare (espressa in percentuale di benzina) nella casella Add Fuel %.

Nell'esempio sotto, la carburazione sarà arricchita di 15% benzina rispetto alla mappa benzina base del PCV per un tempo di 10 secondi. Ha effetto ogni volta che si avvia il motore.

🏧 Start Fuel Con	figuration		
Mode	Run Time	*	
Run Time (sec) Add Fuel %	10,000 15		
		OK	Cancel

5) Se si vuole aggiungere/sottrarre benzina in funzione della temperatura motore :

NOTA: Per questa funzione è necessario aver collegato la rilevazione della temperatura motore (opzionale) come descritto nelle istruzioni di installazione dell'unità PCV specifica per la propria moto.

- Selezionare la modalità Engine Temperature.
- Selezionare la dimensione della tabella di correzione (da 2 a 10 campi) nel campo Table Size.
- Indicare per ogni colonna la temperatura motore e la percentuale di correzione benzina voluta.

Nell'esempio sotto, la carburazione sarà arricchita rispetto alla mappa benzina base del PCV di 15% fino alla temperatura motore di 25 gradi, di 5% fino a 50 gradi e benzina.

🎫 Start Fu	Start Fuel Configuration									
Mode Engine Temperature										
Tabl	le Size 🤺	t 🗸								
Temp	25	50	70	95						
% Trim	15	5	0	0						
				OK	Cancel					

Funzione Doppia Mappa (ve

(versione software 1.0.6.1)

Installare il selettore mappe Dynojet con supporto manubrio (cod. 76950320 + 61329304) o altro comune interruttore 0/I, e inserire i due fili del cablaggio negli inputs # 6 e # 7 come da indicazioni sulla pag. 2 delle istruzioni di installazione Power Commander.

Per abilitare la funzione sul software :

Cliccare il menu Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections

🔤 Dynojet - Power Command	ler V - 1.0	.6.1										
File View Options Map Tools F	Power Comma	inder Tools	Help									
Calibrate 🕨			Man 1 Eval Culindar 1.2 Case 1									
		•	Featu	ire Enabl	les and I	input Sel	lections	Ctrl+F				
COMMANDI Manage Network				Engin	e Tempe	rature I	nput		Ctrl+Alt	+E	80	100
Device Network Update Firmware Ctrl+U			Pressure Input Ctrl+Alt+P				+P	0	0			
📋 📄 Map Position 1 👘		750	0	In-Field Fuel Adjustments Ctrl+Alt+I			+I	0	0			
📋 🗁 🚞 Primary Module		1000	0	-0	U	U	U	U	U		0	0
🚊 🗝 📥 📥		1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target AFR		1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trim		1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
📩 👘 🤚 Cylinder 1 🛛 🔹 2000		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignition 2250 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spuntare la casella relativa alla funzione Map Switch

Nota:

L'impostazione **Switch Input 1** non deve essere modificata se i due fili del selettore mappe sono collegati agli inputs # 6 e # 7.





Nota :

La funzione Doppia Mappa e la funzione Autotune non possono essere utilizzate assieme. L'una esclude l'altra.

Se la funzione Autotune è abilitata il selettore mappe avrà la funzione di attivazione/disattivazione Autotune (riferirsi alle istruzioni specifiche dell' Autotune).

Abilitando la funzione Map Switch e premendo OK il software rimuoverà le tavole dell' Autotune.

Confirm	n 🔀
?	Auto tune tables are not allowed when the map switch feature is enabled. Do you wish to continue and remove the auto tune tables?.
	<u>Yes</u>

Per procedere e disabilitare / rimuovere l' Autotune Premere YES.

Funzione Doppia Mappa (continua)

Aprire la prima mappa con il software ed inviarla al PCV premendo **Send Map** . Verrà richiesto in quale posizione mappa inviare (**Position 1** \circ **2**)



Aprire la seconda mappa con il software ed inviarla al PCV premendo **Send Map**, inserendola nella posizione diversa dalla precedente.

Una volta inserite entrambe le mappe saranno visibili le note in basso (menu **View > Show Notes**, se non presenti) e sarà possibile visualizzare le mappe cliccando sulle rispettive tavole :



Sulla parte destra è presente la casella Current Map che indica quale mappa è in funzione.

Nota : Current Map indica la mappa utilizzata solamente con il motore acceso.

Nota : La variazione della mappa è attiva in tempo reale immediatamente nel momento il cui si sposta il selettore, non occorre fermare la moto o spegnere il motore.

Funzione Doppia Mappa (ve

(versione software 1.0.6.1)

Installare il selettore mappe Dynojet con supporto manubrio (cod. 76950320 + 61329304) o altro comune interruttore 0/I, e inserire i due fili del cablaggio negli inputs # 6 e # 7 come da indicazioni sulla pag. 2 delle istruzioni di installazione Power Commander.

Per abilitare la funzione sul software :

Cliccare il menu Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections

🔤 Dynojet - Power Command	ler V - 1.0	.6.1										
File View Options Map Tools F	Power Comma	inder Tools	Help									
Calibrate 🕨			Man 1 Eval Culindar 1.2 Case 1									
		•	Featu	ire Enabl	les and I	input Sel	lections	Ctrl+F				
COMMANDI Manage Network				Engin	e Tempe	rature I	nput		Ctrl+Alt	+E	80	100
Device Network Update Firmware Ctrl+U			Pressure Input Ctrl+Alt+P				+P	0	0			
📋 📄 Map Position 1 👘		750	0	In-Field Fuel Adjustments Ctrl+Alt+I			+I	0	0			
📋 🗁 🚞 Primary Module		1000	0	-0	U	U	U	U	U		0	0
🚊 🗝 📥 📥		1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target AFR		1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trim		1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
📥 📥 Cylinder 1 🛛 🔹 2000		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignition 2250 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spuntare la casella relativa alla funzione Map Switch

Nota:

L'impostazione **Switch Input 1** non deve essere modificata se i due fili del selettore mappe sono collegati agli inputs # 6 e # 7.





Nota :

La funzione Doppia Mappa e la funzione Autotune non possono essere utilizzate assieme. L'una esclude l'altra.

Se la funzione Autotune è abilitata il selettore mappe avrà la funzione di attivazione/disattivazione Autotune (riferirsi alle istruzioni specifiche dell' Autotune).

Abilitando la funzione Map Switch e premendo OK il software rimuoverà le tavole dell' Autotune.

Confirm	n 🔀
?	Auto tune tables are not allowed when the map switch feature is enabled. Do you wish to continue and remove the auto tune tables?.
	<u>Yes</u>

Per procedere e disabilitare / rimuovere l' Autotune Premere YES.

Funzione Doppia Mappa (continua)

Aprire la prima mappa con il software ed inviarla al PCV premendo **Send Map** . Verrà richiesto in quale posizione mappa inviare (**Position 1** \circ **2**)



Aprire la seconda mappa con il software ed inviarla al PCV premendo **Send Map**, inserendola nella posizione diversa dalla precedente.

Una volta inserite entrambe le mappe saranno visibili le note in basso (menu **View > Show Notes**, se non presenti) e sarà possibile visualizzare le mappe cliccando sulle rispettive tavole :



Sulla parte destra è presente la casella Current Map che indica quale mappa è in funzione.

Nota : Current Map indica la mappa utilizzata solamente con il motore acceso.

Nota : La variazione della mappa è attiva in tempo reale immediatamente nel momento il cui si sposta il selettore, non occorre fermare la moto o spegnere il motore.

Sincronizzazione Modulo SFM (Secondary Fuel Module)

Il modulo SFM permette la gestione dei 4 iniettori secondari e funziona unitamente al PCV. Il modulo SFM permette inoltre la funzione cambio elettronico sulle moto dotate di 8 iniettori.

Perché il modulo SFM funzioni correttamente occorre che sia sincronizzato con l'unità PCV e che abbia la stessa versione firmware.

Per sincronizzare il modulo SFM :

- Collegare il modulo SFM al PCV tramite il cavo CAN
- Inserire il connettore CAN indifferentemente sul PCV o sul modulo SFM



- Se si effettua l'operazione a motore spento occorrerà utilizzare n.2 cavi USB; 1 collegato al PCV ed 1 collegato al Modulo SFM
- Se si effettua l'operazione a motore acceso è sufficiente il solo cavo USB collegato al PCV.
- Avviare il software PCV ed attendere la sincronizzazione che avviene automaticamente.
- Comparirà il messaggio con la richiesta di modificare le mappe nel PCV, premere YES

- Saranno create 2 tavole benzina, una sotto Primary Module (PCV) ed un'altra sotto Secondary Module (SFM)

- Se la mappa PCV è stata sviluppata senza il Modulo SFM i valori della tavola Secondary Module (SFM) dovranno essere azzerati.

Sincronizzazione Modulo SFM (continua)

Per verificare la versione firmware :

Cliccare nel menu View -> Device Information :



In casi fosse necessario aggiornare i firmware seguire le istruzioni specifiche.

Power Commander V Attivazione funzione Rev X-Tend

Premessa:

La Funzione Rev X-tend abilita lo spostamento del limitatore di giri. Questo è possibile quando il PcV gestisce sia l'iniezione che l'accensione tramite Modulo Accensione aggiuntivo o integrato.

Per alcune unità (es. Harley-Davidson con Modulo Accensione Integrato) la funzione nel PCV è già preimpostata con un regime di giri superiore ma non è attiva, sarà sufficiente abilitarla via software.

Per altre unità è invece necessario inserire il codice di sblocco, poi abilitare la funzione.

Verificare che il PCV ed il Modulo Accensione (e il modulo SFM se collegato) abbiano la stessa versione firmware. Per l'aggiornamento firmware fare riferimento alle istruzioni specifiche.

Se il Modulo Accensione è aggiuntivo (non integrato) dovrà essere eseguita anche l'utility "Run Sync Utility" e dovranno essere eseguiti i collegamenti dei fili esterni. Queste operazioni sono indicate nelle istruzioni di installazione specifiche del Modulo Accensione.

Abilitazione :

- Collegare il cavo USB all'unità PCV. Collegare un secondo cavo USB dallo stesso computer al Modulo Accensione, per alimentarlo. Se presente anche il Modulo SFM collegare un terzo cavo USB, per alimentarlo. In alternativa utilizzare un solo cavo USB ed avviare il motore.
- 2) Selezionare il menu **Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections** e spuntare la casella della funzione Rev X-Tend.

Feature Selections				
	P	rimary Module		
Feature	On/Off	Switch		Configure
Map Switch	Swi	tch Input 1	*	Configure
Quick Shifter	Swi	tch Input 2	~	Configure
Accel Pump	No	Switch Required	~	Configure
Startup Fuel	No	Switch Required	~	Configure
Rev X-tend (No No	Switch Required	~	Configure
Auto Tune Switch	Swi	tch Input 1	~	Configure
Auto Tune	No	Switch Required	~	Configure
			01	Cancel

Attivazione funzione Rev X-Tend (continua)

- Premere il pulsante Configure sarà possibile verificare l'impostazione del limitatore, e/o modificarla :
- **Nota:** Per i modelli Harley-Davidson il valore Rev Limit è già impostato 500-600 rpm superiore all'originale, a secondo dei modelli di moto.

Per gli altri modelli il valore Rev Limit indica il regime di giri del limitatore originale effettivo.

Il regime di giri visualizzato dallo strumento contagiri del veicolo potrebbe essere superiore al regime di giri effettivo a causa dello scarto dello strumento stesso.

🛚 Rev X-tend Configuration 🛛 🔲 🗖 🛛								
Rev Limit: 11200 RPM								
Load Key								
	Close							

- 4) Per variare il regime di limitatore di giri digitare il codice di sblocco fornito da Faster96. Per ottenere il codice, utilizzare il modulo di richiesta specifico, compilato e firmato: <u>http://www.powercommander.it/ew/download/manuali/RevXtendRegForm-Ita-FBF.pdf</u>
- 5) Una volta inserito il codice sblocco premere il pulsante **Load Key** che sarà diventato attivo, il valore Rev Limit mostrerà il nuovo limitatore effettivo



- 6) Premere Close.
- 7) Premere **Ok** per tornare alla schermata iniziale e confermare le modifiche.

Nota: <u>Sulle moto dotate di 8 iniettori (2 per cilindro) la funzione Rev X-Tend</u> <u>funzionerà correttamente solo con l'utilizzo del modulo Carburante</u> <u>Secondario (SFM).</u>

O2 configuration

Funzione disponibile per i soli dispositivi O2 Optimizer dual channel che gestiscono due sonde lambda.

I dispositivi O2 Optimizer sono preimpostati per regolare la carburazione a 13,6 : 1 ma è possibile variare questo valore.

La funzione O2 configuration è disponibile nei software PcV versione 1.0.5.8 e successive, solamente quando si è collegato il dispositivo Optimizer tramite il cavo USB.

1) Collegare il dispositivo O2 Optimizer al computer.

2) Cliccare il menu O2 Optimizer -> Configure



3) Variare la posizione degli slide bar per arricchire o smagrire la carburazione.

🚥 Closed Loop Configuration									
Sensor 1 Rich Lean 0	Sensor 2 Rich Lean 0								
	Apply Close								

Nota 1:

Il range di regolazione può variare in base al modello.

Nota 2:

Si ricorda che il dispositivo O2 Optimizer non agisce su tutta la mappa benzina ma varia il segnale della sonda lambda originale quindi agisce solamente quando essa funziona.

L'area di funzionamento varia da modello a modello ed è evidenziata dai valori pre impostati fissi nella mappa benzina.

Modalità mappa avanzata per cilindro o marcia

(versione software 1.0.6.1)

Le unità PcV possono essere impostate per funzionare con una mappe benzina e/o anticipo (anche separatamente) specifiche per marcia o cilindro oppure marcia e cilindro.

Cliccare il menu Map Tools -> Advance/Demote Map :

Nella finestra di dialogo è possibile impostare la Risoluzione della mappa (250rpm o 500rpm)

Nella finestra Fuel tables (TPS) è possibile selezionare la modalità desiderata :

💷 Advance/Demote Map		
RPM Resolution	250 💌	
Secondary Mapping Mode	Advanced 🛛 👻	
Fuel Tables (TPS)	Basic	~
Fuel Tables (Pressure)	Not Present	
Ignition Tables (TPS)	Basic	~
Ignition Tables (Pressure)	Not Present	
(
Target AFR Tables	Basic	~
Auto Tune Method	1st & 2nd Fuel Device	~
Auto Tune Style	TPS	~
Device Memory Usage: 12%	OK	Cancel

Quindi cliccare **OK**

Modalità **Basic**, ovvero Base:

Prevede una tavola benzina di correzione uguale per tutti i cilindri e marce.

Se è presente anche il modulo SFM (per le moto per cui è previsto) nella modalità Advanced si avrà anche la tavola Secondary Module

🔤 Dynojet - Power Commander V - 1.0.6.1										
Eile <u>V</u> iew <u>O</u> ptions <u>M</u> ap Tools <u>P</u> ower Commander Tools <u>H</u> elp										
			Мар	1 - Fue	l - Cylin	der 1,2,	3,4 - Go	ear 1,2,3	3,4,5,6	
						% Thrott	le			
		0	2	5	10	15	20	40	60	80
	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
📄 👝 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🛱 🗝 İgnition Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🦾 🛄 Ignition	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 👝 Primary Module	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energy Fuel	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🗄 🗝 🔚 Secondary Module	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
····· 🖬 Fuel	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modalità mappa avanzata per cilindro o marcia

(continua)

Modalità **Cylinder Advanced**, ovvero Avanzata per cilindro: Prevede una tavola benzina separata per ogni cilindro, uguale per tutte le marce. Se è presente anche il modulo SFM (per le moto per cui è previsto) si avranno anche altre tavole **Secondary Module** per quanti sono i cilindri del veicolo, per la gestione di tutti gli 8 iniettori in modalità separata.

La mappa anticipo (Ignition) può rimanere in modalità base.



Modalità **Gear Advanced**, ovvero Avanzata per marcia: Prevede una tavola benzina separata per ogni marcia, uguale per tutti i cilindri. Se è presente anche il modulo SFM (per le moto per cui è previsto) si avranno anche altre tavole **Secondary Module** per quante sono le marce del veicolo, per la gestione degli iniettori secondari in modalità separata.

La mappa anticipo (Ignition) può rimanere in modalità base base.

Dynojet - Power Commander V - 1.0.6.1											
<u>File View Options Map Tools Power Com</u>	File View Options Map Tools Power Commander Tools Help										
				M - Map	p 1 - Igr	nition - C	Cylinder	1,2,3,4	- Gear	1,2,3,4,	5,6
COMMANDER M			0	2	5	10	-% I hrott	10 20	40	60	80
E-		500	n	0	0	0	0	0	0	0	0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🦲 Japition Module		1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖃 👘 Primary Module		1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
📄 👝 Gear 1		1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖻 🗁 Gear 2		2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🗁 👝 Gear 3		2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖻 🗁 👝 Gear 4		3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖨 🗁 Gear 5		3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖻 🗁 🛅 Gear 6		4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🗄 🗁 👝 Secondary Module		4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 👝 Gear 1		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🖕 👝 Gear 2	Σ	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel	Ť	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 👘 👝 Gear 3		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🗁 Gear 4		6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🛱 🗁 Gear 5		7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel		7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🗁 Gear 6		7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
····· Fuel		7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modalità mappa avanzata per cilindro o marcia

(continua)

Modalità **Cylinder & Gear Advanced**, ovvero Avanzata per cilindro e marcia. Prevede una tavola benzina per ogni cilindro e per ogni marcia. Se è presente anche il modulo SFM per (per le moto per cui è previsto) si avranno anche altre tavole **Secondary Module** per quante sono le marce del veicolo, per la gestione degli iniettori secondari in modalità separata.

La mappa anticipo (Ignition) può rimanere in modalità base base.

La stessa scelta è possibile anche per le tavole anticipo **Ignition Tables (TPS)**, nell'esempio sotto la modalità **Gear Advanced** :

🚥 Advance/Demote Map	
RPM Resolution	250 💌
Secondary Mapping Mode	Advanced 💟
Fuel Tables (TPS)	Basic 👻
Fuel Tables (Pressure)	Not Present 🗸
Ignition Tables (TPS)	Gear Advanced 🗸 🗸
Ignition Tables (Pressure)	Basic Cylinder Advanced
	Gear Advanced
Target AFR Tables	Cylinder & Gear Advanced Basic 🛛 🗸
Auto Tune Method	1st & 2nd Fuel Device 🛛 👻
Auto Tune Style	TPS 🗸
Device Memory Usage: 17%	OK Cancel

Dynojet - Power Commander V - 1.0.6.1
File View Options Map Tools Power Commander Tools Help

								_		_	
	Map 1 - Fuel - Cylinder 1,2,3,4 - Gear 1,2,3,4,5,6										
ETC DOLLAR MAINTERS		% Throttle									
		0	2	5	10	15	20	40	60	80	
🖃 🛲 Device Network	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🚊 👝 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖨 🔚 Ignition Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖻 🔚 Gear 1	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🗇 🛅 Gear 2	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🛱 🗁 Gear 3	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🗇 👝 Gear 4	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖨 👝 Gear 5	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖻 👝 Gear 6	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignition	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖨 👝 Primary Module	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fuel	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🖮 🛅 Secondary Module	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fuel	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

E' possibile utilizzare la modalità Avanzata per le tavole benzina e anticipo contemporaneamente.

Se è attiva la funzione doppia mappa, è possibile effettuare scelte differenti ed indipendenti per ognuna delle due mappe inserite.

Funzioni aggiuntive del Modulo Accensione

Il Modulo Accensione permette anche altre due funzioni aggiuntive ovvero il **Launch Control** ed il **Limitatore di velocità** (o limitatore box).

Launch Control

Questa funzione è possibile collegando all'input #5 del Modulo Accensione un filo che tramite il Posi-Tap fornito nella confezione prende il segnale dal filo di massa dello switch frizione originale della moto. Per ogni moto è indicato il colore del filo e la sua posizione nelle istruzioni di installazione del modulo stesso.

E' possibile quindi impostare il regime di giri voluto ed anche un timer per l'attivazione.



Per accedere al menu di impostazione cliccare su **Power Commander Tools -> Configure -> Feature Enables and Input Selections**, spuntare la casella Launch Control e premere il pulsante Configure.

🔤 Launch Control Configuration 🛛 🔲 🔀									
Use Timer To Arm 🔽									
Timer Amount (sec) 5,000									
Activate Switch Style Normally Open 🗸									
Launch RPM 5000									
OK Cancel									

User Timer to Arm – Abilita il timer per l'attivazione, ovvero indica il tempo dopo il quale si attiva la funzione dopo aver tirato la frizione.

Activate Switch Style – Specifica se il segnale dell' switch frizione originale è di tipo Normalmente chiuso o Normalmente Aperto.

Launch RPM – Regime di giri di limitatore per Launch Control.

Nel caso di impostazione come sopra, si avrà che dopo 5 secondi l'aver tirato la leva della frizione si attiva il limitatore a 5,000 rpm. Una volta che la leva frizione viene rilasciata, il limitatore si disattiverà permettendo il raggiungimento del numero di giri massimo.

Limitatore Velocità (o Limitatore Box)

E' possibile impostare un limitatore in funzione della velocità. Quando l'interruttore è attivato la velocità non salirà oltre il valore impostato. Si può utilizzare un qualsiasi tipo di interruttore Aperto/Chiuso collegato agli Input # 6 e # 7 del Modulo Accensione

Per attivare questa funzione:

		Primary Module				
Feature	On/Of	Switch		Configure	_	
Map Switch		Switch Input 1	*	Configure		
Quick Shifter		Switch Input 2	~	Configure		
Accel Pump		No Switch Required	~	Configure		Accedere al menu di impostazione
Startup Fuel		No Switch Required	~	Configure		Configure -> Feature Enables and In
Rev X-tend		No Switch Required	~	Configure		Selections , spuntare la casella Spee
Auto Tune Switch		Switch Input 1	~	Configure		Limiter e premere il pulsante Configu
Auto Tune		No Switch Required	Y	Configure		
		Ignition Module				
Feature	On/Of	Switch		Configure	_	
Launch Control		Switch Input 2	~	Configure		
		Southalk Jacob 1		Configure	2	

Il limitatore di velocità può essere impostato sulla velocità (**Speed**) se è stato collegato l'input di rilevazione velocità e se è stato calibrato correttamente:

📟 Speed Limiter Configuration		
Source Speed		 Source Speed
Activate Switch Style Normally Open		Speed Engine RPM
Speed Limit 50,00		
RPM Calculator OK	Cancel	

In questo caso è sufficiente inserire il valore di velocità desiderato nel campo Speed Limit

Selezionando **Engine RPM** come sorgente non è necessario avere l'input della velocità ed è possibile impostare il regime di giri a cui far intervenire il limitatore per ogni marcia, e decidere su quale marcia lasciarlo attivo:

🚥 Speed Limiter Configuration 💦 🔲 🔀							
Source	Engine RPM	~					
Activate Switch Style	Normally Open	V					
Enabled	RPM Limit						
Gear 1 🗹	7000						
Gear 2 🗹	6000						
Gear 3 🗹	5000						
Gear 4 🗹	4000						
Gear 5 🗹	3000						
Gear 6 🗹	2000						
RPM Calculator	ок	Cancel					

La funzione **RPM Calculator** permette di effettuare il calcolo in modo preciso del regime di giri a cui far intervenire il limitatore di velocità per ogni marcia. E' necessario impostare i dati dei rapporti cambio della moto, nonché il rotolamento della ruota. Si tratta di un'impostazione inizialmente più lunga ma che permetterà successivamente di impostare solo la variazione del pignone o della corona ed ottenere in modo automatico i nuovi regimi RPM per la velocità desiderata.

	🔤 RPM Calculator		
/	Gear Ratios	Gear RPM's	~
(Gear 1 2,562	Gear 1 4921	
$\langle \rangle$	Gear 2 2,052	Gear 2 3941	
Dati specifici)	Gear 3 1,714	Gear 3 3292	(Risultati del
della moto)	Gear 4 1,500	Gear 4 2881	(calcolatore
da inserire	Gear 5 1,360	Gear 5 2612	$\langle \rangle$
(Gear 6 1,269	Gear 6 2437)
Dati specifici della moto → da inserire	Final Ratios Primary 1,617 Final 2,4706	Sprockets Front Tooth Count 17 Rear Tooth Count 42 Calc Final Ratio	Dati specifici ← della moto da inserire
Dato da 🛛 🔶 misurare	Circumference 208	СМ	
	Desired Speed 60	КРН 🗸	
	Apply To Speed Limiter	Calc Gear RPM's Close	



Funzione "Pressure " per gestione segnale turbo o 0-5v (versione sw 1.0.6.4)

Nota: Per alcune applicazioni di moto esistono le unità PCV-PTI che sono già dotate di cablaggio aggiuntivo per il sensore turbo, e complete di sensore Bosch 0-5v cod.



La posizione # 2 (Analogico) di tutte le unità PCV permette di acquisire un segnale 0-5v .



1) Collegare un filo elettrico dal filo di segnale del sensore aggiuntivo APS del Turbo all'input # 2 (analogico 0-5v) sull'unità PcV

2) Scaricare ed installare il software PCV versione 0.1.6.4 (o superiore) disponibile a questo link : <u>http://www.powercommander.it/it/software.php</u>

3) Aggiornare l'unità PCV con la versione firmware ultima disponibile a questo link : <u>http://www.powercommander.it/it/firmware.php</u>

Se sono presenti anche il modulo SFM per la gestione degli 8 iniettori e/o il Modulo Accensione devono essere aggiornati anch'essi.

4) Selezionare **Power Commander Tools > Configure > Pressure Input (1)** poi spuntare la casella Enabled **(2)** ed infine inserire gli estremi 0,00 e 5 su entrambe le righe Voltage e Pressure **(3)**, come da immagine sotto.

🔤 Dynojet - Power Comman	der V - 1.0.6.4		
File View Options Map Tools	Power Commander Tools Help		
	Calibrate 🕨		
	Configure 🕨 🕨	Feature Enables and Input Selec	tions Ctrl+F
	Manage Network	Engine Temperature Input	Ctrl+Alt+E
🖂 🚃 Device Network	Update Firmware Ctrl+U	Pressure Input	Ctrl+Alt+P
🖂 🗁 Map Position 1		In-Field Fuel Adjustments	Ctrl+Alt+I
Ė Auto Tune			
	R Pressure Configur	ation	
i Trim	- Tressure comiga		
	Enabled 🗹 🌔	2)	
	Table Size 2	×	
	Voltage U,UUU		
	Pressure 0,00	5	
		OK	Cancel

Funzione " Pressure " per gestione segnale turbo o 0-5v

6) Selezionare **Map Tools > Pressure Table(s) > Add Fuel Table(s)** per impostare la linearizzazione del sensore. Si tratta della scala di voltaggio che il sensore APS (del turbo) fornisce all'aumentare della pressione.

Questo dato è specifico del sensore stesso e generalmente è fornito assieme al sensore stesso.

🏧 Dynojet - Power Commander V - 1.0.	6.4							
File View Options Map Tools Power Comman	der Tools He	elp						
Advance/Demote Map								
Pressure Table(s)	Add Fuel	Table(s)						
Auto Tune Tables	• Add Ignit	tion Table(s)					
Evice Network	Configure	e Table A>	dis					
E Primary Module								
🛱 🦳 Auto Tune								
" Target AFR								
Fuel								
Pressure Table	Setup							
C C		D.		blo Auio D	ofinition			
Table Size 10	~	PL	essure rai	DIE AXIS D	ennition			
			_	_				i (s)
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- 10	
Interpolate	Clear					0	ĸ	Cancel

7) Impostare i valori di linearizzazione del sensore (nell'esempio sono utilizzate 10 caselle) e comparirà una tavola benzina aggiuntiva denominata **Fuel (Pressure)** che avrà come colonne delimitatrici i valori in volts che sono stati impostati.

Nell'esempio visibile sotto è stato ipotizzato un segnale da 0,00 a 5,00 volts interpolato.

E' possibile utilizzare più o di meno colonne cambiando l'impostazione del menu Tabel Size.

le <u>V</u> iew Options <u>M</u> ap Tools <u>P</u> ower Co	mmander Tools	Help										
			Мар	o 1 - Fue	el - Cylin	der 1,2	,3,4 - G	ear 1,2,	3,4,5,6			
GONNVANDER		_	_			Pressur	e					<u>.</u>
		0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	
🖃 🏧 Device Network	500	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	1
🖻 🚞 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
🖮 🫅 Primary Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🚊 🦳 Auto Tune	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Target AFR	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I 📑 Trim	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fuel	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Fuel (Pressure)	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2750		0	n	n	•	n	0	0	0	n	1

8) Cliccare il menu Map Tools > Advance/Demote Map > e imposta Pressure nel campo Auto Tune Style

Funzione "Pressure " per gestione segnale turbo o 0-5v (Continua)



9) Compariranno le due tavole Target AFR (Pressure) e Trim (Pressure) come evidenziato nell'esempio

🚥 Dynojet - Power Commander V - 1.0.	.6.4								
Eile View Options Map Tools Power Comma	nder Tools	Help							
		Map 1	- Auto	Tune - `	larget A	رFR - C	linder 1	,2,3,4 -	Gea
CHEROPOLINA CHERO						Pressu	e		
		0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,1
🖃 📟 Device Network	500	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🔚 Map Position 1	750	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 👝 Primary Module	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
🚊 🔚 Auto Tune	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
Target AFR (Press	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Trim (Pressure)	1750	0	0	0	0	0	0	0	0
The Fuel	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel (Pressure)	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Impostare i valori nella tavola Target AFR (Pressure).

Power Commander V Acquisizione dati di linearizzazione 0-5v per segnale temperatura motore (versione sw 1.0.6.4)

Questa procedura serve per poter rilevare i dati di linearizzazione (corrispondenze Temperatura / Volts) del sensore originale di temperatura motore del veicolo.



1) Collegare un cavo elettrico nella posizione # 2 Analogico dell'unità PCV

2) Utilizzando un morsetto rubacorrente collegare l'altra estremità del cavo elettrico al filo di segnale del sensore originale di velocità del veicolo. Riferirsi all'indicazione (**Input Temperatura Motore**) presente sulle istruzioni di installazione della PCV specifica del veicolo.

3) Collegare il computer all'unità PCV tramite il cavo USB

4) Scaricare ed installare il software PCV versione 0.1.6.4 (o superiore) disponibile a questo link : <u>http://www.powercommander.it/it/software.php</u>

5) Aggiornare l'unità PCV con la versione firmware 0.1.9.0 (o superiore) disponibile a questo link : <u>http://www.powercommander.it/it/firmware.php</u>

Se sono presenti anche il modulo SFM per la gestione degli 8 iniettori e/o il Modulo Accensione devono essere aggiornati anch'essi.

6) Selezionare **Power Commander Tools > Configure > Pressure Input (1)** poi spuntare la casella Enabled **(2)** ed infine inserire gli estremi 0,00 e 5 su entrambe le righe Voltage e Pressure **(3)**, come da immagine sotto

🔤 Dynojet - Power Comma	nder V - 1.0.6.4		
File View Options Map Tools	Power Commander Tools Help		
Televiny	Calibrate	Feature Enables and Input Selections	Ctrl+F
CONNIND	Manage Network	Engine Temperature Input	Ctrl+Alt+E
Device Network	Update Firmware Ctrl+U	Pressure Input In-Field Fuel Adjustments	Ctrl+Alt+P (1) Ctrl+Alt+I
Prinary module □ □	Pressure Configur Enabled ☑ Table Size 2 Voltage 0,000 Pressure 0,00	ration 2 2 5 5 3 0K	Cancel

6) Premere OK per confermare ed uscire.

Ora nella finestra software PCV sarà presente anche una finestra che indica **Pressure** e che visualizza un valore espresso in Volts (indicato con la freccia gialla).

💷 Dynojet - Power	r Commander V - 1	.0.6	5.4											
File View Options	Map Tools Power Com	mano	der Tools	; <u>H</u> elj	p									
			Ma	ър 1 -	Fuel	- Cyl	inder v T	1,2,3	1,4 -	Gear	1,2,3	8,4,5	,6	
COM				0	2	5	10	15	20	40	60	80	100 🔥	RPM
🖃 🏧 Device Netwo	urk.	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🚊 🛅 Map Posit	ion 1		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🚊 🛅 Primar	y Module		1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
🛱 🧮 Au			1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% Throttle
	Target AFR		1500	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Trim		1750	0	4	4	11	12	8	3	-2	2	-7	
in F	uel		2000	0	2	2	5	8	2	-4	-9	-9	-11	
			2250	0	3	-1	-2	3	2	-2	-5	-4	-8	
			2300		2	2	3	3	3	-2	-0	-6	-10	AFR AFR
			2000		0	4	-1	-3	-1	-3	-0	-0	-13	
		X	3000		0	2	-2	-3	-1	-3	-0	-0	-10	
		œ	3500	ň	3	5	4	-5	2		-3	_8	-10	
			3750	0	6	9	-3	-3	0	1	-1	-5	-5	
			4000	0	5	8	-2	-5	-2	1	-1	-6	-9	Fuel
.20			4250	0	6	8	-7	-9	-7	0	-2	-8	-9	
🗁 Upen Map	Save Map		4500	0	0	8	-10	-12	-9	1	-2	-8	-9	
			4750	0	0	7	-6	-10	-7	2	0	-5	-6	Gear 🗋
			5000	0	0	6	-4	-9	-7	3	0	-5	-6	
Get Man	Sand Man		5250	0	0	4	-3	-7	-6	3	1	-1	-4	Pressure
docimap	ound map		5500	0	0	5	-1	-5	-4	4	1	1	-1	
			5750	0	0	6	0	-5	-5	5	2	2	0	
Get Table	Send Table		6000	0	0	5	0	-5	-4	7	4	5	2	Speed
			574510 <	0	0	5	0	-6	-4	9	6	1	4	AutoTune O Sustem O Device O
			(میں ریکی											Running Power Errors
1 Device Connected	Map Received Success	sfully								Devi	te Erro	ors: O	L N	Jetwork Connected

7) Accendere il motore al minimo e osservare simultaneamente il valore di temperatura motore indicato sulla strumentazione della moto ed il valore espresso in Volts nella finestra **Pressure** del software PCV.

2,28v

9) Far salire la temperatura del motore e segnarsi le corrispondenze. Di seguito un esempio di come potrebbero risultare :

32° =

Valore di temperatura	
letto sulla	
strumentazione	
originale	
	-

40° = 1.91v 50° = 1,47v 60° = 1,18v 70° = 0,92v 75° = 0,80v 80° = 0.71v 85° = 0,62v 90° = 0,55v 104° = 0,40v

Valore in Volts letto nella casella Pressure del PCV

10) Cliccare il menu Power Commander Tools > Configure > Engine Temperature Input

11) Spuntare la casella **Enabled**, selezionare **Analog Voltage** nel campo Source e impostare 10 nel campo **Table Size** (o inferiore se si dispone di un numero inferiore di corrispondenze) ed inserire i valori rilevati come da esempio al punto 9 :

🎫 Engine	Engine Temperature Configuration									
Enab	Enabled 🗹									
Sou	Source Analog Voltage									
Table S	ize 10	~								
Voltage	2,28	1,91	1,47	1,18	0,92	0,80	0,71	0,62	0,55	0,40
Temp	32	40	50	60	70	75	80	85	90	104
								0	ĸ	Cancel

12) Cliccare **OK** per confermare le impostazioni.

13) L'indicazione "Pressure" non è più necessaria e può essere disabilitata. Riferendosi al punto 6 delle istruzioni, togliere la spuntatura su "Enabled".

Individuazione e Risoluzione problemi funzionamento Cambio Elettronico

Installare sensore e collegarlo all'unità PCV (o al modulo QEM) e abilitare la funzione come da istruzioni fornite con il sensore, e provare la moto

Casistiche :

1) Azionando il sensore non si avverte alcun taglio di corrente.

2) Azionando il sensore si avverte il taglio di corrente, il cambio marcia funziona solo ai bassi regimi ma non agli alti regimi.

3) Azionando il sensore il cambio marcia avviene agli alti regimi ma non ai bassi regimi e non si avverte il taglio di corrente.

4) Azionando il sensore si avverte il taglio di corrente, il cambio marcia avviene solo ai bassi o alti regimi e non ai medi regimi.

5) Azionando il sensore si avverte il taglio di corrente in ritardo ovvero quando si rilascia la leva.

6) Il taglio di corrente non avviene sempre, o avviene troppo tardi, o avviene solo se azionando con molta forza la leva cambio.

7) Il taglio di corrente avviene troppo presto o non appena si sfiora la leva cambio.

8) Si avvertono tagli di corrente casuali.

Soluzione dei problemi :

1) Funzione non abilitata nell'unità PCV o impostazione " Switch Input " errata.

Verificare la presenza della spuntatura nella finestra delle impostazioni, menu : Power Commander Tools > Configure > Feature Enables & Input Selections :

Verificare che i fili Blu e Verde siano inseriti e ben fissati negli input 4 (blu) & 5 (verde) dell'unità PCV (**Switch input 2**)

In caso di installazione con modulo QEM i due fili dal sensore devono essere fissati alla coppia di fili (verde e blu) più grossi e corti del modulo QEM stesso (se non dotato di connettore), e la coppia di fili (verde e blu) più lunghi e sottili agli input 4 (blu) & 5 (verde) del PCV. Riferirsi alle istruzioni specifiche del modulo QEM.

- Fili non correttamente fissati.

Verificare che siano fissati correttamente alla morsettiera dell'unità PCV (non del Modulo Accensione) e negli input corretti. Tirare i fili verso l'esterno con delicatezza a conferma che non si sfilino.



<u>Nota:</u> All'interno dei fori della morsettiera c'è un sottile strato di spugna protettiva che deve essere preventivamente forato.

- Sensore difettoso o inadatto (marca non Dynojet). Controllo del sensore.

Verificare il corretto funzionamento del sensore. Posizionare i due puntali di un multimetro sulle viti della morsettiera sul retro del PCV che fissano i due fili (verde e blu dal sensore).

In alternativa toccare direttamente i due fili verde e blu dal sensore con i puntali del multimetro. Impostare il multimetro nella modalità per verificare la continuità elettrica e azionare il sensore. Si deve notare la variazione di stato :

da NON CONTINUITA' a CONTINUITA' da CONTINUITA' a NON CONTINUITA' Per i sensore con circuito Normalmente aperto Per i sensore con circuito Normalmente chiuso Sensori: 4-101, 4-102, 4-103, 4-104, 4-105, 4-113, 4-114, 4-115, 4-116, 4-117 (circuito normalmente aperto)

Con sensore a riposo = nessuna continuità Con sensore azionato = ci deve essere continuità

Sensori: 4-113c, 4-114c 4-115c, 4-116c (circuito normalmente chiuso)

Con sensore a riposo	= ci deve essere continuità
Con sensore azionato	= nessuna continuità

- Problema al modulo QEM :

Con la presenza del modulo QEM il sensore viene collegato al modulo QEM stesso e non all'unità PCV. Con il motore acceso e la frizione azionata, sollecitare il sensore e verificare che al momento dell'azionamento :

Lo spegnimento del LED	per i modelli QEM con codice dal QEM-1 al QEM 9
L'accensione del LED	per i modelli QEM con codice dal QEM-10 e successivi

2) Problema che si verifica prevalentemente nelle moto con 4 cilindri e 8 iniettori.

Manca un modulo aggiuntivo (QEM, SFM o Modulo Accensione).

Modulo aggiuntivo presente (SFM o Modulo Accensione) ma non sincronizzato.

Modulo aggiuntivo presente (SFM o Modulo Accensione) ma firmware non corretti su PC5 o Modulo. Modulo aggiuntivo in errore (spia Status rossa lampeggiante).

Modulo aggiuntivo presente ma non collegato al PC5 tramite cavo CAN, o connettore CAN mancante. Il cavo di collegamento CAN fra PcV e modulo SFM o Modulo Aggiuntivo non è collegato o non lo è correttamente. Verificare il collegamento.

Il connettore terminale CAN non è stato installato. Installare il connettore terminale CAN fornito con la confezione del modulo aggiuntivo.

Verificare la presenza del cavo CAN e del Connettore CAN



Impostazione errata nel campo "Kill Mode " della configurazione del PC5 (riferirsi alle istruzioni del punto 3 della lista dei manuali di utilizzo : <u>http://www.powercommander.it/it/manuali utilizzo pcV.php</u>

3) L'unità Power Commander è stata collegata erroneamente agli iniettori superiori.

4) Situazione comune sulle moto Ducati con iniettori posizionati sopra i cornetti di aspirazione. In questo caso è consigliato utilizzare una centralina per taglio corrente sulle bobine tipo E4-120.

5) Cambiare l'impostazione software da Normally Closed a Normally Open e verificare l'abbinamento sensore NC o NA / QEM. Riferirsi alle istruzioni del punto 3 della lista dei manuali di utilizzo : http://www.powercommander.it/it/manuali_utilizzo_pcV.php

6) Asta di rinvio non in asse. Verificare che l'asta lavori parallela all'asse della moto.

7) Leveraggio del cambio sfavorevole. Verificare che fra asta/leva e asta/millerighe gli angoli siano di circa 90 gradi.

8) Problema riscontrato prevalentemente su modelli Aprilia per via di interferenze rilasciate da dispositivi presenti sulla moto (non schermati). Schermare il cavo del sensore.